

## GlobalLink 520

www.victronenergy.com

Il GlobalLink 520 collega il sistema remoto o i singoli prodotti Victron al VRM, il nostro <u>portale Victron Remote Management</u>, tramite il quale è possibile monitorare il funzionamento attuale e cronologico del sistema, come la tensione della batteria e lo stato di carica, ovunque ci si trovi. L'utilizzo del VRM è gratuito.

Unica nel suo genere è la scheda SIM preinstallata e prepagata: il GlobalLink viene fornito con 5 anni di connettività 4G LTE-M. Non è necessario acquistare e mantenere schede SIM.

## Caratteristiche

- Dispositivo Smart<sup>1)</sup> e supporto VE.Direct: Collega fino a 10 prodotti intelligenti (Smart) di Victron utilizzando BLE e due dispositivi VE.Direct cablati.
- Monitoraggio del VRM: Monitorizza stato di carica della batteria, consumo di energia, raccolta di energia da FV, generatore e alimentazione di rete, o verifica le misurazioni della temperatura. Verifica gli avvisi ed esegue controlli diagnostici.
- Supporto RuuviTag: Questi sensori si collegano tramite BLE e sono facili da configurare in VictronConnect.
   Tutti i dati, come temperatura, umidità e pressione dell'aria, saranno direttamente disponibili nel VRM.
- Supporto per schede SIM personalizzate.
- Di facile montaggio e configurazione: GlobalLink 520 può essere montato a parete. La funzionalità Bluetooth consente una connessione rapida e una configurazione semplice tramite la nostra app VictronConnect.

<sup>1)</sup> Vedere il <u>Manuale GlobalLink 520</u> per sapere quali sono i prodotti Victron supportati che possono essere collegati tramite Bluetooth.



GlobalLink 520



Accessori in dotazione con il GlobalLink 520.



Antenna LTE-M da esterno opzionale per montaggio a parete (ANT100200100)

Antenna a disco LTE-M da esterno (ANT100200200)







GlobalLink 520	ASS030543020				
Tensione di alimentazione	8 – 70 VCC				
Assorbimento di potenza		Media con relè aperto Media con relè chiuso			
	12 V		mA	40 mA	
	24 V		mA	20 mA	
	48 V	48 V 5 mA 10 mA			
Montaggio	Connettiv	vità entrata	Muro		
Porte VE.Direct (sempre isolate)	Connectiv	nta eritrata	2		
Supporto RuuviTag					
	S)				
Lettura istantanea via Bluetooth	(è possibile	(è possibile connettere fino a 10 dispositivi Smart aggiuntivi tramite BLE			
Entrate digitali		2			
Relè	1 x NO/NC DC fino a 30VDC: 2A				
neie	AC: 0.5A, 125VAC				
	Connetti	vità uscita			
Bluetooth	Sì				
Wi-Fi	No				
	CAT M1 (LTE-M) 17 bande supportate da 699 Mhz a 2690 Mhz (Supporto totale su scala				
Cellulare	17 bande	mondiale)			
	Le bande supportate attualmente sono: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 17, 18,				
	0.1		19, 20, 25, 26, 28,	66	
	Dimen	isioni			
Dimensioni (a x l x p)	123 x 67 x 23 mm				
Intervallo temperatura di esercizio	da -20 a +50°C				
	Alt				
Antenna	Connettore interno e SMA per antenna esterna opzionale				
SIM inclusa nella dotazione di fabbrica	SIM dati 1nce prepagata con 5 anni di connettività				
Supporto per SIM personalizzate	Sì				
Antenna esterna LTE-M SMA-M opzionale	montagg	na per io a muro terno	3 metri	ANT100200100	
		a disco da erno	3 metri	ANT100200200	
Note 1. Per informazioni più dettagliate su Glonostra community: https://www.victronenergy.it/panel-syhttps://www.victronenergy.com/medihttps://community.victronenergy.com/medihttps://community.victronenergy.com/medihttps://community.victronenergy.com/medihttps://community.victronenergy.com/medihttps://community.victronenergy.com/medihttps://community.victronenergy.com/medihttps://community.victronenergy.com/medihttps://community.victronenergy.com/medihttps://community.victronenergy.com/medihttps://community.victronenergy.com/medihttps://community.victronenergy.com/medihttps://community.victronenergy.com/medihttps://community.victronenergy.com/medihttps://community.victronenergy.com/medihttps://community.com/medihttps://community.victronenergy.com/medihttps://community.victronenergy.com/medihttps://community.com/medihttps://community.victronenergy.com/medihttps://community.victronenergy.com/medihttps://community.victronenergy.com/medihttps://community.victronenergy.com/medihttps://community.victronenergy.com/medihttps://community.victronenergy.com/medihttps://community.victronenergy.com/medihttps://community.victronenergy.com/medihttps://community.victronenergy.com/medihttps://community.victronenergy.com/medihttps://community.victronenergy.com/medihttps://community.victronenergy.com/medihttps://community.victronenergy.com/medihttps://community.victronenergy.com/medihttps://community.victronenergy.com/medihttps://community.victronenergy.com/medihttps://community.victronenergy.com/medihttps://community.victronenergy.com/medihttps://community.victronenergy.com/medihttps://community.com/medihttps://community.com/medihttps://community.com/medihttps://community.com/medihttps://community.com/medihttps://	rstems-remot a/pg/GlobalL	e-monitoring/gink 520/it/ind	globallink-520 ex-it.html	, il manuale e le pagine dell.	

