

Manuel utilisateur

Onduleur PV connecté au réseau SG25CX-P2 /SG30CX-P2 / SG33CX-P2 / SG36CX-P2 / SG40CX-P2/ SG50CX-P2



Tous droits réservés.

Tous droits réservés.

Aucune partie de ce document ne peut être modifiée, distribuée, reproduite ou publiée sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de Sungrow Power Supply Co., Ltd (ci-après « SUNGROW »).

Les marques commerciales

SUNGROW et toutes les autres marques de Sungrow citées dans ce manuel sont la propriété de SUNGROW.

Toutes les autres marques commerciales ou marques déposées mentionnées dans ce manuel sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Licences de logiciels

- Il est interdit d'utiliser les données contenues dans les micrologiciels ou logiciels développés par SUNGROW, en totalité ou en partie, à des fins commerciales et par tout moyen.
- Il est interdit d'effectuer des opérations d'ingénierie inverse, de craquage ou d'effectuer toute autre opération compromettant la conception du programme d'origine du logiciel développé par SUNGROW.

À propos de ce manuel

Ce manuel contient principalement des informations sur le produit, ainsi que les consignes d'installation, d'utilisation et de maintenance applicables. Il n'a pas vocation à fournir des renseignements exhaustifs sur le système photovoltaïque (PV). Des informations complémentaires sont disponibles à l'adresse **www.sungrowpower.com** de même que sur la page Internet du fabricant du composant concerné.

Validité

Ce manuel s'applique aux modèles suivants d'onduleurs de chaîne photovoltaïque connectés au réseau de faible puissance :

- SG25CX-P2
- SG30CX-P2
- SG33CX-P2
- SG36CX-P2
- SG40CX-P2
- SG50CX-P2

Ceux-ci seront désignés ci-après par le terme « onduleur », sauf mention contraire.

Groupe ciblé

Ce manuel est destiné au personnel technique professionnel qui doit installer, utiliser et entretenir l'onduleur, ainsi qu'aux utilisateurs qui doivent vérifier les paramètres de l'onduleur. L'onduleur ne doit être installé que par des techniciens professionnels. Le technicien professionnel est tenu de répondre aux exigences suivantes :

- Posséder des connaissances en câblages électriques et en mécanique, et connaître les schémas de principe électrique et mécanique.
- Être formé professionnellement à l'installation et à la mise en service de l'équipement électrique.
- Être capable de réagir rapidement aux dangers ou aux urgences qui peuvent survenir pendant l'installation et la mise en service.
- Connaître les normes locales et les règlementations de sécurité applicables aux systèmes électriques.
- Lire entièrement ce manuel et comprendre toutes les instructions de sécurité qui sont liées aux opérations.

Comment utiliser ce manuel

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le produit et conservez-le dans un endroit facile d'accès. Tout le contenu, les images, les marquages ou les symboles dans ce manuel sont la propriété de SUNGROW. Aucune partie de ce document ne peut être réimprimée par du personnel n'appartenant pas à SUNGROW sans autorisation écrite.

Le contenu de ce manuel peut être périodiquement mis à jour ou révisé, et c'est le produit effectivement acheté qui prévaut. Les utilisateurs peuvent se procurer la dernière version de ce manuel à l'adresse **support.sungrowpower.com** ou auprès des canaux de vente.

Symboles

Ce manuel contient des consignes de sécurité importantes, qui sont mises en évidence avec les symboles suivants, pour garantir la sécurité des personnes et des biens pendant l'utilisation ou pour aider à optimiser la performance du produit de façon efficace.

Assurez-vous de bien comprendre la signification de ces symboles d'avertissement pour mieux utiliser le manuel.

A DANGER

Indique des dangers potentiels avec un niveau de risque élevé qui, s'ils ne sont pas évités, peuvent entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Indique des dangers potentiels avec un niveau de risque modéré qui, s'ils ne sont pas évités, peuvent entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Indique des dangers potentiels avec un niveau de risque faible qui, s'ils ne sont pas évités, peuvent entraîner des blessures mineures ou modérées.

AVIS

Indique des risques potentiels qui, s'ils ne sont pas évités, peuvent entraîner des dysfonctionnements de l'appareil ou des pertes financières.



« NOTE » introduit des informations complémentaires, des points spécifiques d'attention ou des conseils pouvant être utiles, par exemple pour vous aider à résoudre des problèmes ou gagner du temps.

Contenus

Tous droits réservésI
À propos de ce manuelIl
1 Consignes de sécurité1
1.1 Déballage et inspection2
1.2 Sécurité de l'installation2
1.3 Sécurité du branchement électrique3
1.4 Sécurité lors du fonctionnement4
1.5 Sécurité à l'entretien5
1.6 Sécurité lors de l'élimination des déchets6
2 Description du produit7
2.1 Présentation du système7
2.2 Présentation du produit8
2.3 Symboles présents sur le produit10
2.4 Témoin LED
2.5 Schéma du circuit
2.6 Description des fonctions13
3 Déballage et stockage17
3.1 Déballage et inspection17
3.2 Stockage de l'onduleur17
4 Montage mécanique19
4.1 Sécurité durant le montage19
4.2 Exigences liées à l'emplacement20
4.2.1 Exigences liées à l'environnement20
4.2.2 Exigences liées au support21
4.2.3 Conditions d'angle d'installation21
4.2.4 Conditions de dégagement d'installation23
4.3 Outils d'installation25
4.4 Déplacement de l'onduleur26
4.5 Installation du support de fixation
4.5.1 Installation sur support27
4.5.2 Installation murale

4.5.3 Installation du poteau	29
4.6 Installation de l'onduleur	31
5 Raccordements électriques	
5.1 Consignes de sécurité	
5.2 Description des bornes	35
5.3 Présentation du branchement électrique	
5.4 Sertir la borne OT/DT	
5.5 Branchement à la terre de protection externe	40
5.5.1 Exigences de mise à la terre de protection exter	rne41
5.5.2 Procédure de câblage	41
5.6 Branchement du câble CA	42
5.6.1 Exigences requises à l'alimentation CA	42
5.6.2 Exigences liées aux bornes OT/DT	43
5.6.3 Procédure de câblage	43
5.7 Branchement du câble CC	47
5.7.1 Configuration de l'entrée PV	49
5.7.2 Assemblage des connecteurs PV	50
5.7.3 Installation du connecteur PV	52
5.8 Branchements destiné aux communications	53
5.8.1 Branchement du module de communication sar	ns fil (facultatif)53
5.8.2 Connexion WiNet-S (en option)	53
5.8.3 Connexion RS485	56
5.8.4 Connexion au Smart Energy Meter	59
5.8.5 Connexion à contact sec	60
5.8.6 Connexion DRM	61
6 Mise en service	66
6.1 Inspection avant mise en service	66
6.2 Procédure de mise en service	66
7 Application iSolarCloud	
7.1 Courte introduction	
7.2 Installation de l'application	68
7.3 Connexion	69
7.3.1 Exigences requises	69
7.3.2 Procédure de connexion	69
7.4 Aperçu des fonctions	74
7.5 Accueil	74

7.6 Informations de fonctionnement	
7.7 Enregistrements	
7.8 Plus	
7.8.1 Paramètres système	
7.8.2 Paramètres de fonctionnemer	nt82
7.8.3 Paramètres de régulation de p	buissance83
7.8.4 Paramètres de communication	n89
7.8.5 Mise à jour du micrologiciel	
7.8.6 Détection de la mise à la terre	91
7.8.7 Changement du mot de passe	9
8 Mise hors service du système	
8.1 Débranchement de l'onduleur	
8.2 Démontage de l'onduleur	
8.3 Mise au rebut de l'onduleur	94
9 Dépannage et maintenance	
9.1 Dépannage	
9.2 Maintenance	
9.2.1 Avertissements relatifs à la ma	aintenance106
9.2.2 Entretien de routine	
9.2.3 Nettoyage des entrée et sortie	e d'air
9.2.4 Entretien du ventilateur	
10 Annexe	
10.1 Fiche technique	
10.2 Distance de câblage du contact seo	DI 122
10.3 Assurance qualité	
10.4 Coordonnées	

1 Consignes de sécurité

Lors de l'installation, de la mise en service, de l'utilisation et de l'entretien du produit, respectez scrupuleusement les étiquettes sur le produit et les exigences de sécurité dans le manuel. Toute opération ou tout travail incorrect peut causer :

- Des blessures/la mort de l'opérateur ou d'une autre personne.
- Endommager le produit ou d'autres biens.

- N'utilisez pas le produit et les câbles (y compris, mais sans s'y limiter, le déplacement du produit, l'installation du produit, l'utilisation du produit et des câbles, la mise sous tension du produit, la maintenance du produit et le travail en hauteur) dans des conditions météorologiques difficiles telles que la foudre, la pluie, la neige et le vent de niveau 6 ou plus.
- En cas d'incendie, évacuez le bâtiment ou la zone de production et appelez l'alarme incendie. Il est strictement interdit de retourner dans la zone d'incendie, quelles que soient les circonstances.

AVIS

- Serrez les vis avec le couple spécifié en utilisant des outils lors de la fixation du produit et des bornes. Autrement, le produit pourrait être endommagé. Et les dommages provoqués ne seraient pas couverts par la garantie.
- Apprenez à utiliser correctement les outils avant de les utiliser pour éviter de blesser des personnes ou d'endommager l'appareil.
- Entretenez l'appareil en ayant une connaissance suffisante de ce manuel et en utilisant les outils appropriés.
 - Les consignes de sécurité de ce manuel ne sont que des suppléments et ne sauraient couvrir toutes les précautions à observer. Effectuez vos interventions en tenant compte des conditions réelles sur le site.
 - SUNGROW ne pourra en aucun cas être tenue responsable de toute violation des conditions générales de fonctionnement en toute sécurité, des normes de sécurité générales ou de toute consigne de sécurité contenues dans ce manuel.
 - Lors de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien du produit, respectez les lois et les règlementations locales. Les précautions de sécurité de ce manuel ne sont que des suppléments par rapport aux lois et aux règlementations locales.

i.

1.1 Déballage et inspection

- Vérifiez tous les panneaux de sécurité, les étiquettes d'avertissement ainsi que les plaques signalétiques sur les appareils.
- Les panneaux de sécurité, les étiquettes d'avertissement et les plaques signalétiques sont clairement visibles et ne doivent pas être retirées ou couvertes tant que l'appareil est en service.

AVIS

Après réception du produit, vérifiez l'appareil semble intact et les pièces structurelles de l'appareil ne sont pas endommagés, et vérifiez si la liste de colisage est conforme au produit réellement commandé. En cas de problèmes avec les éléments d'inspection ci-dessus, n'installez pas l'appareil et contactez d'abord votre distributeur. Si le problème persiste, veuillez contacter SUNGROW rapidement.

1.2 Sécurité de l'installation

DANGER

- Assurez-vous de l'absence de raccordements électriques avant l'installation.
- Avant de percer, évitez l'eau et le câblage électrique dans la paroi.

ATTENTION

Une installation inappropriée peut provoquer des blessures corporelles !

- Si le produit peut être transporté par levage et s'il est levé avec des outils de levage, personne ne doit rester sous le produit.
- Lorsque vous déplacez le produit, tenez compte du poids du produit et conservez l'équilibre pour éviter tout basculement ou chute.

AVIS

Avant de faire fonctionner le produit, vous devez vérifier et vous assurer que les outils à utiliser ont été entretenus de façon régulière.

1.3 Sécurité du branchement électrique

A DANGER

- Assurez-vous que l'onduleur n'est pas endommagé avant d'effectuer le raccordement électrique car cela est potentiellement dangereux !
- Avant d'effectuer les branchements électriques, vérifiez que le commutateur de l'onduleur et tous les commutateurs connectés à l'onduleur sont sur « OFF », sinon une électrocution peut se produire !

DANGER

La chaîne PV génère des tensions élevées mortelles si elle est exposée aux rayons directs du soleil.

- Les opérateurs doivent porter un équipement de protection individuelle approprié pendant les branchements électriques.
- Ils doivent s'assurer que les câbles ne sont pas sous tension avec un dispositif de mesure avant de toucher les câbles CC.
- Respectez toutes les consignes de sécurité listées dans les documents pertinents concernant les chaînes PV.
- L'onduleur ne peut pas être connecté à une chaîne PV dont les bornes positive et négative nécessitent une mise à la terre.

DANGER

Haute tension à l'intérieur de l'onduleur, danger de mort !

- Veillez à utiliser des outils d'isolation spéciaux pendant les branchements de câbles.
- Notez et observez les étiquettes d'avertissement sur le produit et effectuez les opérations en respectant strictement les consignes de sécurité.
- Respectez toutes les consignes de sécurité de ce manuel et des autres documents pertinents.

Les dommages sur le produit provoqués par un câblage incorrect ne sont pas couverts par la garantie.

- Seuls les électriciens professionnels peuvent effectuer les branchements électriques.
- Tous les câbles utilisés dans le système de génération PV doivent être solidement attachés, correctement isolés et correctement dimensionnés.

- Vérifiez la polarité positive et négative des chaînes PV et branchez les connecteurs PV aux bornes correspondantes uniquement après vous être assuré que la polarité est correcte.
- Pendant l'installation et le fonctionnement de l'onduleur, assurez-vous que les polarités positives ou négatives des chaînes PV ne présentent pas de court-circuit à la terre. Dans le cas contraire, un court-circuit CA ou CC peut se produire et provoquer des dommages sur l'équipement. Les dommages provoqués par cela ne sont pas couverts par la garantie.

AVIS

Respectez les consignes de sécurité relatives aux chaînes PV et les réglementations relatives au réseau local.

1.4 Sécurité lors du fonctionnement

DANGER

Lors de l'acheminement des câbles, assurez une distance d'au moins 30 mm entre les câbles et les composants ou zones générant de la chaleur, afin de protéger la couche isolante des câbles contre le vieillissement et les dommages. Lorsque le produit est en fonctionnement :

- Ne touchez pas le boîtier du produit.
- Il est strictement interdit de brancher et de débrancher un connecteur sur l'onduleur.
- Ne touchez pas les bornes de câblage de l'onduleur. Il existe un risque d'électrocution.
- Ne démontez aucune pièce de l'onduleur. Il existe un risque d'électrocution.
- Il est strictement interdit de toucher des parties chaudes de l'onduleur (le dissipateur de chaleur par exemple). Il existe un risque de brûlure.
- Ne connectez pas ou ne retirez pas une chaîne PV ou un module PV dans une chaîne. Il existe un risque d'électrocution.
- Si l'onduleur est équipé d'un interrupteur CC, ne le faites pas fonctionner. Vous risquez d'endommager l'appareil ou de vous blesser.

1.5 Sécurité à l'entretien

A DANGER

Risque de dommages pour l'onduleur ou de blessure corporelle suite à un entretien inadéquat !

- Avant toute maintenance, déconnectez le disjoncteur CA du côté réseau, puis l'interrupteur CC. Si un défaut susceptible de provoquer des blessures ou d'endommager l'appareil est constaté avant la maintenance, débranchez le disjoncteur CA et attendez la nuit avant d'actionner l'interrupteur CC. Dans le cas contraire, un incendie à l'intérieur du produit ou une explosion peuvent se produire et entraîner des blessures corporelles.
- Une fois l'onduleur hors tension depuis 15 minutes, mesurez la tension et le courant avec du matériel professionnel. Seuls des opérateurs portant un équipement de protection peuvent manipuler et entretenir l'onduleur après avoir dûment vérifié l'absence de tension et de courant.
- Même si l'onduleur est arrêté, il peut encore être chaud et provoquer des brûlures. Portez des gants de protection avant de manipuler l'onduleur une fois refroidi.

DANGER

Toucher le réseau électrique ou les bornes et les points de contact de l'onduleur connecté au réseau peut entraîner une électrocution !

 Le côté réseau peut générer de la tension. Utilisez toujours un voltmètre standard pour garantir qu'il n'y a pas de tension avant de toucher.

Pour éviter toute mauvaise utilisation ou tout accident causé par du personnel non concerné, placez des panneaux d'avertissement bien visibles ou délimitez des zones d'avertissement de sécurité autour du produit.

AVIS

Pour éviter tout risque d'électrocution, n'effectuez pas d'opérations de maintenance non couvertes par ce manuel. Si nécessaire, contactez d'abord votre distributeur. Si le problème persiste, veuillez contacter SUNGROW. À défaut, les pertes provoquées ne seront pas couvertes par la garantie.

AVIS

- Si la peinture du boîtier de l'onduleur tombe ou rouille, réparez-la à temps. À défaut, les performances de l'onduleur pourront s'en trouver dégradées.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage pour nettoyer l'onduleur. Vous risqueriez de l'endommager, et la perte causée ne serait pas couverte par la garantie.
- L'onduleur ne contenant aucune pièce pouvant être entretenue, n'ouvrez jamais le boîtier de l'onduleur et ne remplacez aucun composant interne sans autorisation. Dans le cas contraire, les pertes occasionnées ne seraient pas couvertes par la garantie.

1.6 Sécurité lors de l'élimination des déchets

Veuillez mettre au rebut le produit selon les réglementations et les normes locales applicables pour éviter toutes pertes matérielles ou blessures personnelles.

2 Description du produit

2.1 Présentation du système

L'onduleur est un onduleur branché au réseau PV triphasé et fonctionnant sans transformateur. En tant que partie intégrante du système d'alimentation PV, l'onduleur est conçu pour convertir le courant continu généré par les modules PV en un courant alternatif compatible avec le réseau et pour alimenter le réseau de distribution en courant alternatif.

L'utilisation prévue de l'onduleur est illustrée sur la figure suivante.



figure 2-1 Application de l'onduleur dans un système d'alimentation photovoltaïque

L'onduleur ne peut pas être connecté à une chaîne PV dont les bornes positive et négative nécessitent une mise à la terre.

Ne connectez aucune charge locale entre l'onduleur et le disjoncteur CA.

AVIS

Lors de la conception du système, assurez-vous que les plages de fonctionnement de tous les appareils qui sont connectés à l'onduleur répondent aux exigences de l'onduleur.

Les modules photovoltaïques du système doivent être conformes à la norme IEC 61730-1 (2016) classe II(2.1).

L'onduleur ne peut être utilisé que dans les scénarios décrits dans ce manuel.

Élé- me- nt	Description	Remarque
А	Chaînes PV	Silicium monocristallin, silicium polycristallin et film mince
		sans mise à la terre.
B Ond	Ondulaun	SG25CX-P2, SG30CX-P2, SG33CX-P2, SG36CX-P2,
	Unquieur	SG40CX-P2, SG50CX-P2

Élé- me- nt	Description	Remarque
С	Armoire de branchement au réseau	Inclut des appareils tels que le disjoncteur CA, les parafou- dres, le dispositif de mesure.
D	Transformateur	Augmente la tension de sortie de l'onduleur à un niveau qui répond aux exigences du réseau.
E	Réseau électrique	Les formes de réseau prises en charge par l'onduleur sont présentées dans la figure ci-dessous.
_		



AVIS

Dans un réseau électrique TT, la tension N-PE doit être inférieure à 30 V. Si l'onduleur est connecté au réseau IT (c.-à-d. pas de connexion de ligne N), il peut y avoir un risque de surtension/sous-tension monophasée et d'effet de balayage de la haute/basse tension monophasée.

2.2 Présentation du produit

Description du modèle

La description du modèle est la suivante (prenons SG30CX-P2 à titre d'exemple) :



S320-G002

Apparence

La figure suivante présente l'apparence de l'onduleur.



figure 2-2 Apparence

L'illustration présentée ici est fournie à titre de référence seulement. Le produit réel que vous recevez peut différer de cette illustration.

N°	Nom	Description	
1	Témoin LED	Pour indiquer l'état de fonctionnement actuel de l'onduleur.	
2	Languettes de	Pour accrocher l'onduleur au support de fixation.	
	montage		
3	Poignées	Pour déplacer l'onduleur.	
4	Étiquettes	Pour identifier clairement le produit, y compris les symboles	
		d'avertissement, la plaque signalétique et le code QR.	
	Bornes de mise		
5	à la terre de pro-	Permettent de mettre à la terre l'onduleur.	
	tection externe		
6	Interrupteur CC	Pour déconnecter en toute sécurité le circuit CC lorsque ce-	
	interrupteur 00	la est nécessaire.	
7	Zone de câblage	Interrupteurs CC, bornes CC et bornes de communication.	
		Pour plus de détails, reportez-vous à "5.2 Description des	
		bornes"	

SUNGROW

Dimensions

La figure suivante présente les dimensions de l'onduleur.



figure 2-3 Dimensions du produit (en mm)

Poids

Modèle	Poids
SG25/30/33CX-P2	38 kg
SG36/40CX-P2	40 kg
SG50CX-P2	41 kg

2.3 Symboles présents sur le produit

Symbole	Explication
X	Ne jetez pas l'onduleur avec vos déchets ménagers.
	Lisez le manuel utilisateur avant d'effectuer l'entretien de l'unité !
TÜVReinfand EtminED	Marquage de conformité TÜV.
\bigotimes	Marquage de conformité réglementaire.
"	Marquage de conformité CE.
	Importateur UE/EEE.
UK CA	Marquage de conformité UKCA.
X	L'onduleur ne comporte pas de transformateur.

Symbole	Explication
\bigwedge	Débranchez l'onduleur de toutes les sources d'alimentation ex- ternes avant toute opération d'entretien sur celui-ci !
15min	Danger de mort dû aux hautes tensions ! Ne touchez pas les pièces sous tension dans les 15 minutes sui- vant la mise hors tension de l'unité. Seul le personnel qualifié peut ouvrir et entretenir l'onduleur.
	Point de mise à la terre externe

* Le tableau présenté ici est fourni à titre de référence seulement. Le produit réel que vous recevez peut différer de cette illustration.

2.4 Témoin LED

Le témoin LED situé sur le panneau avant de l'onduleur indique l'état de fonctionnement actuel de l'onduleur.

Couleur du té- moin LED	État	Définition
	Allumá	L'appareil est branché au réseau et fonctionne
	Allume	normalement.
	Clignotement	
	rapide	La connexion Bluetooth est établie, un échange de
	(Période :	données est en cours.
	0,2 s)	Aucun défaut système.
	Clignotement	
	lent	L'appareil est en veille ou en état de démarrage (n'ali-
Bleu	(Période : 2 s)	mentant pas le réseau).
Dieu		
	Clignotement	
	lent une fois,	
	clignotement	L'onduleur effectue une récupération PID.
	rapide trois	
	fois	

Tableau 2-1 Description des différents états du témoin LED

Couleur du té- moin LED	État	Définition
Rouge	Allumé	Une erreur s'est produite, l'appareil ne peut pas se connecter au réseau.
	Clignotement	La connexion Bluetooth est établie, communication de données en cours et un défaut système s'est produit.
Gris	ÉTEINT	Les deux côtés CA et CC sont hors tension.

Une tension peut subsister sur les circuits côté CA une fois le témoin éteint. Veillez à la sécurité électrique lors des opérations.

2.5 Schéma du circuit

La figure suivante présente le circuit principal de l'onduleur.





- · L'interrupteur CC est utilisé pour déconnecter en toute sécurité le circuit CC.
- Le MPPT est utilisé pour assurer une puissance maximale des réseaux PV à différentes conditions d'entrée PV.
- Le circuit onduleur convertit le courant continu en courant alternatif et l'alimente aux charges (si elles existent) ou au réseau électrique via la borne CA.
- Le circuit de protection garantit le fonctionnement en toute sécurité de l'appareil ainsi que la sécurité des utilisateurs.

DANGER

Si le niveau de foudre dépasse le niveau de protection du produit, la protection contre la foudre et la protection contre les surtensions peuvent échouer, entraînant un risque de choc électrique et de blessures mortelles !

2.6 Description des fonctions

L'onduleur est équipé des fonctions suivantes :

Fonction de conversion

L'onduleur convertit le courant continu en un courant alternatif compatible avec le réseau électrique et alimente le réseau en courant alternatif.

Stockage de données

L'onduleur enregistre les informations liées à son fonctionnement, les erreurs, etc.

Configuration des paramètres

L'onduleur comporte divers paramètres réglables. Les utilisateurs peuvent définir les paramètres via l'application pour répondre à leurs besoins et optimiser les performances.

Interface de communication

L'onduleur est conçu avec des interfaces de communication RS485 standard et un port de communication accessoire.

- Les interfaces de communication RS485 standard servent à établir la connexion de communication avec les appareils de surveillance et à télécharger les données de surveillance vers l'arrière-plan de surveillance en utilisant les câbles de communication.
- Le port accessoire de communication sert à établir la connexion avec le module de communication fabriqué par SUNGROW et à télécharger les données de surveillance via des câbles de communication ou au moyen d'une communication sans fil.

L'onduleur peut être branché à des appareils de communication sur l'une des deux interfaces. Une fois la connexion de communication établie entre l'onduleur et les appareils de communication, les utilisateurs peuvent afficher les informations de l'onduleur ou définir ses paramètres, notamment les paramètres de fonctionnement et de protection, sur iSolarCloud.



Il est recommandé d'utiliser le module de communication de SUNGROW. L'utilisation d'un appareil tiers peut entraîner une défaillance des communications ou d'autres dommages imprévus.

Fonction de protection

Les fonctions de protection sont intégrées dans l'onduleur, notamment la protection contre l'îlotage, la protection contre l'inversion de polarité en courant continu, la protection contre les courts-circuits en courant alternatif, la protection contre les courants de fuite, etc.

Commande d'ondulation

L'onduleur fournit des bornes (DRM) pour connexion à un récepteur de commande d'ondulation (RCR). Après la connexion, le centre de distribution réseau émet des instructions de régulation via le contact sec (DI). L'onduleur peut commander la sortie de puissance selon les instructions locales prédéfinies.

Récupération PID



La fonction PID peut ne pas être applicable dans certaines régions. Veuillez contacter SUNGROW pour plus de détails.

L'effet PID (Dégradation induite par le potentiel) des modules PV provoquera des dommages importants sur la sortie et le rendement générés, qui peuvent être évités ou récupérés à l'aide de la fonction de récupération PID.

 Pour un schéma de tension positive, une fois la fonction PID activée, la tension à la terre de toutes les chaînes PV est supérieure à 0, et par conséquent la tension chaîne PV à terre est une valeur positive.



 Pour un schéma de tension négative, une fois la fonction PID activée, la tension à la terre de toutes les chaînes PV est inférieure à 0, et par conséquent la tension chaîne PV à terre est une valeur négative.



AVIS

- Avant d'activer la fonction de récupération PID, vérifiez que la polarité de tension des modules PV au sol correspond aux exigences. En cas de questions, contactez le fabricant du module PV ou lisez le manuel utilisateur correspondant.
- La fonction de récupération PID et la production d'énergie réactive de nuit ne peuvent pas être activées en même temps.
- Si le schéma de tension pour la fonction de protection/récupération du PID ne répond pas aux exigences des modules PV correspondants, la fonction PID ne fonctionnera pas comme prévu ou pourrait même endommager les modules PV.
- Lorsque la fonction de récupération PID est activée, elle ne fonctionne que la nuit.
- Lorsque l'onduleur est en état de récupération PID (le témoin clignote en bleu une fois à intervalles longs et clignote à intervalles courts trois fois), désactivez la récupération PID dans l'application iSolarCloud avant de mettre l'onduleur manuellement sous tension et de le maintenir.

Fonction AFCI



La fonction AFCI peut ne pas être applicable dans certaines régions. Veuillez contacter SUNGROW pour plus de détails.

Activation AFCI

Cette fonction peut être activée pour détecter si un arc se produit sur le circuit CC de l'onduleur.

Autotest AFCI

Cette fonction est destinée à détecter si la fonction AFCI de l'onduleur est normale.

Effacer l'alarme AFCI

Lorsque l'onduleur détecte l'alarme AFCI, il cesse de fonctionner. Effacez l'alarme AFCI pour que l'onduleur puisse redémarrer la détection.

AFPE

Cet appareil peut utiliser l'AFPE pour la détection et l'interruption de l'arc.

Couverture de la protection AFCI

La protection AFCI couvre les modules PV et s'étend jusqu'aux bornes d'entrée de l'onduleur.

Méthode d'implémentation de la protection AFCI

Cet onduleur est équipé d'un AFPE entièrement intégré, installé sur l'onduleur connecté à la chaîne PV, qui utilise le boîtier et les bornes de l'onduleur.



• Quantité maximale de chaînes par entrée ou par port d'entrée

1 chaîne par port d'entrée.

• Méthodes de reconnexion

Les deux méthodes de reconnexion suivantes sont disponibles pour cet appareil.

1 Reconnexion manuelle

La reconnexion peut être réalisée manuellement uniquement après l'interruption de l'arc.

2 Reconnexion manuelle à distance

La reconnexion peut être réalisée à distance via l'AFPE uniquement après l'interruption de l'arc.

3 Déballage et stockage

3.1 Déballage et inspection

Le produit est minutieusement testé, il est soumis à une inspection stricte avant la livraison. Des dommages peuvent toutefois survenir lors de l'expédition. C'est la raison pour laquelle il importe que vous procédiez vous-même à une inspection approfondie du produit dès sa réception.

- Vérifiez l'emballage pour déceler la présence de dommages visibles.
- Vérifiez que le contenu de la livraison est complet en vous référant à la liste de colisage.
- Vérifiez que le contenu n'est pas endommagé après l'avoir déballé.

Contactez SUNGROW ou la société de transport en cas de composants endommagés ou absents, et fournissez des photos pour aide.

Ne jetez pas l'emballage d'origine. Il est recommandé de replacer l'appareil dans son emballage d'origine à sa mise hors service.

AVIS

Après réception du produit, vérifiez l'appareil semble intact et les pièces structurelles de l'appareil ne sont pas endommagés, et vérifiez si la liste de colisage est conforme au produit réellement commandé. En cas de problèmes avec les éléments d'inspection ci-dessus, n'installez pas l'appareil et contactez d'abord votre distributeur. Si le problème persiste, veuillez contacter SUNGROW rapidement. Si vous utilisez un outil quelconque pour le déballage, veillez à ne pas endommager le produit.

3.2 Stockage de l'onduleur

Un stockage adéquat est requis lorsque vous pensez ne pas utiliser l'onduleur dans l'immédiat.

- Rangez l'onduleur dans son emballage d'origine en insérant le dessiccateur à l'intérieur.
- La température de stockage doit toujours être comprise entre -40 °C et + 70 °C et l'humidité relative de stockage doit toujours être comprise entre 0 et 95 % (sans condensation).
- En cas d'empilement, le nombre de couches ne doit jamais dépasser la limite marquée sur le côté externe de l'emballage.
- L'emballage doit être rangé debout.

SUNGROW

- Si l'onduleur doit être transporté de nouveau, emballez-le de façon stricte avant de le charger et de le transporter.
- Ne rangez pas l'onduleur dans des endroits susceptibles d'être exposés à la lumière directe, à la pluie ou à des champs électriques élevés.
- Ne placez pas l'onduleur dans des endroits comportant des éléments susceptibles d'affecter son fonctionnement ou de l'endommager.
- Rangez l'onduleur dans un endroit propre et sec pour le protéger de la poussière et de la vapeur d'eau.
- Ne rangez pas l'onduleur dans des endroits contenant des substances corrosives ou susceptibles d'être visités par des rongeurs ou des insectes.
- Effectuez des inspections périodiques. Une inspection doit être conduite au moins une fois tous les six mois. En cas de morsures d'insectes ou de rongeurs, remplacez à temps les matériaux d'emballage.
- Si l'onduleur a été rangé pendant une période supérieure à un an, un personnel qualifié doit le vérifier et le tester avant utilisation.

AVIS

Veuillez ranger l'onduleur en respectant les exigences établies en matière de stockage. Tout dommage sur le produit provoqué par un non respect des conditions de stockage ne serait pas couvert par la garantie.

4 Montage mécanique

Respectez toutes les normes et exigences locales lors de l'installation mécanique de l'unité.

4.1 Sécurité durant le montage

A DANGER

Assurez-vous de l'absence de raccordements électriques avant l'installation. Avant de percer, évitez l'eau et le câblage électrique dans la paroi.

Les performances du système dépendent de la qualité de l'environnement d'installation !

- Installez l'onduleur dans un endroit bien aéré.
- Vérifiez que le système de dissipation de chaleur ou la ventilation ne sont pas bloqués.
- N'installez pas l'onduleur dans un environnement avec des objets inflammables et explosifs ou de la fumée.

ATTENTION

Une manipulation inappropriée peut provoquer des blessures corporelles !

- Lorsque vous déplacez l'onduleur, tenez compte de son poids et équilibrez les charges pour éviter tout basculement ou chute.
- Portez un équipement de protection approprié avant d'effectuer toute opération sur l'onduleur.
- Les bornes inférieures et les interfaces de l'onduleur ne doivent pas toucher directement le sol ou d'autres supports. L'onduleur ne doit pas être directement placé sur le sol.

AVIS

Assurez-vous qu'aucun dispositif du système ne rende difficile la déconnexion de l'interrupteur CC et du disjoncteur CA pendant l'installation.

Si un perçage est nécessaire pendant l'installation :

- Portez des lunettes et des gants de protection lorsque vous percez des trous.
- Assurez-vous d'éviter l'eau et le câblage électrique dans la paroi avant de percer.
- Protégez le produit des copeaux et de la poussière.

4.2 Exigences liées à l'emplacement

Dans une large mesure, un emplacement d'installation approprié favorise la sécurité du fonctionnement, la durée de vie et les performances de l'onduleur.

- L'onduleur avec un indice de protection IP66 peut être installé à l'extérieur comme à l'intérieur.
- L'onduleur doit être installé à une hauteur permettant de voir sans difficultés le panneau de témoins LED, et facilitant le raccordement électrique, le fonctionnement et la maintenance.



4.2.1 Exigences liées à l'environnement

- L'environnement d'installation doit être exempt de matériaux inflammables ou explosifs.
- · L'emplacement ne doit pas être accessible aux enfants.
- La température ambiante et l'humidité relative doivent répondre aux exigences suivantes.



 Veuillez consulter SUNGROW avant d'installer des onduleurs en extérieur dans des zones soumises à un stress salin. Les zones soumises à un stress salin sont principalement les zones côtières situées à 500 mètres du littoral. Le dépôt de brume salée varie largement en fonction des caractéristiques de l'eau marine proche, des vents de mer, des précipitations, de l'humidité relative, du terrain et de la couverture forestière.

- Installez l'onduleur dans un endroit abrité pour éviter les rayons directs du soleil et les intempéries (par exemple, la neige, la pluie, la foudre, etc.). L'onduleur subira un déclassement dans les environnements à haute température pour assurer sa protection. Si l'onduleur est installé en plein soleil, une réduction de la puissance pourra intervenir avec l'élévation de la température.
- L'onduleur doit être correctement ventilé. Vérifiez la circulation de l'air.
- L'onduleur génère du bruit pendant son fonctionnement et il n'est pas recommandé de l'installer dans les zones d'habitation.

4.2.2 Exigences liées au support

La structure de montage où l'onduleur est installé doit respecter les normes et directives locales/nationales. Vérifiez que la surface d'installation est suffisamment solide pour supporter quatre fois le poids de l'onduleur et qu'elle est adaptée aux dimensions de ce dernier (par ex. murs en ciment, murs en plaque de plâtre, etc.).



4.2.3 Conditions d'angle d'installation

Installez l'onduleur verticalement ou selon l'angle d'inclinaison arrière maximal admissible. N'installez jamais l'onduleur à l'horizontale, incliné vers l'avant, incliné excessivement vers l'arrière, sur le côté, ou encore à l'envers.

Les onduleurs des centrales flottantes ne peuvent pas être installés avec une inclinaison vers l'arrière.



Conditions d'installation avec une inclinaison vers l'arrière

Lorsque le site d'installation est plat, montez l'onduleur sur le support de fixation horizontal afin de respecter les conditions d'angle de montage, de la manière indiquée dans la figure ci-dessous.



Tenez compte des éléments suivants lors de la conception du modèle de support :

- Prenez en compte les conditions climatiques du site et installez des dispositifs anti-neige et anti-pluie si nécessaire.
- Assurez-vous que les connecteurs étanches sont situés à au moins 300 mm de hauteur.
- Reliez les câbles à des positions situées à 300 350 mm du connecteur CC, de la borne étanche CA et de la borne de communication étanche.

 Les différentes bornes étanches doivent être serrées conformément aux exigences de couple spécifiées dans ce manuel, cela permet de garantir qu'elles sont scellées correctement.

4.2.4 Conditions de dégagement d'installation

Prévoyez assez d'espace autour de l'onduleur pour garantir un espace suffisant pour la dissipation de chaleur.



*Lorsque cette distance est inférieure à la distance indiquée, soulevez l'onduleur du support ou du mur avant d'effectuer l'entretien des ventilateurs. La distance entre le bas de l'onduleur et le sol est déterminée en fonction du rayon de courbure du câble CA sélectionné et de l'environnement d'installation, et les exigences suivantes doivent être respectées :

- La distance entre le bas de l'onduleur et le sol doit être ≥650 mm.
- Le câble CA doit être connecté à la borne CA verticalement, et la longueur du câble vertical doit être ≥200 mm.



Si vous installez plusieurs onduleurs, prévoyez un dégagement suffisant entre les onduleurs.



Installation dos à dos

Lorsque vous installez des onduleurs dos à dos, ils doivent être espacés d'au moins 200 mm.

Ajoutez un déflecteur entre les deux onduleurs pour former un canal de dissipation de la chaleur. Le déflecteur doit être placé horizontalement entre deux onduleurs et ne doit pas bloquer leur sortie d'air.



4.3 Outils d'installation

Les outils d'installation comprennent, entre autres, ceux recommandés ci-dessous. Si nécessaire, utilisez d'autres outils auxiliaires présents sur le site.





4.4 Déplacement de l'onduleur

Avant de procéder à l'installation de l'onduleur, retirez-le de son emballage et déplacez-le sur le site d'installation. Suivez toujours les instructions ci-dessous lors du déplacement de l'onduleur :

- Gardez à l'esprit le poids de l'onduleur.
- Empêchez l'onduleur de basculer ou de tomber.

Soulevez et déplacez l'onduleur jusqu'à l'emplacement de destination en utilisant les poignées latérales et du bord inférieur.


ATTENTION

Une manipulation inappropriée peut provoquer des blessures corporelles !

- Prévoyez assez de personnes pour transporter l'onduleur en fonction de son poids ; le personnel d'installation doit porter un équipement de protection tel que des chaussures de sécurité et des gants.
- Faites attention au centre de gravité de l'onduleur pour éviter tout basculement pendant la manipulation.
- Le fait de placer l'onduleur directement sur un sol dur peut endommager son boîtier métallique. Placez des matériaux de protection tels qu'un tamponéponge ou un coussin en mousse sous l'onduleur.
- Déplacez l'onduleur en le tenant par ses poignées. Ne déplacez pas l'onduleur en le tenant par ses bornes.

4.5 Installation du support de fixation



figure 4-1 Dimensions du support de fixation

4.5.1 Installation sur support

Préparation de l'outil

Nom	Spécifications
Marqueur	—
Niveau	-
Marteau perforateur	Mèche : Ø 12
Clé	Diamètre interne : 16 mm

Préparation du matériel

Nom	Quantité	Spécifications	Source
Ensemble	2	M10	Fourni
boulon			
Profilé en U	2	-	Non fourni
en acier			

Étape 1 Marquez et percez des trous dans un profilé en U en acier selon les dimensions indiquées sur la figure ci-dessous. Deux profilés en U en acier doivent être espacés de 180 mm à 260 mm.



Étape 2Fixez le support de fixation sur le profilé en U en acier avec les boulons.



- - Fin

4.5.2 Installation murale

Préparation de l'outil

Nom		Spécifications	
Marqueur			
Niveau		-	
Marteau perfora	ateur	Mèche : Ø 12	
Clé		Diamètre interne : 16 m	m
Préparation du	matériel		
Nom Quantité		Spécifications	Source
Boulon	2	M10	Non fourni
d'expansion			

Étape 1Placez le support de fixation sur le lieu d'installation, ajustez l'angle avec un niveau et marquez l'emplacement des trous percés.



Étape 2Percez des trous avec un marteau perforateur. Nettoyez les trous, insérez les boulons d'expansion dans les trous et fixez-les avec un maillet en caoutchouc. Utilisez une clé pour serrer l'écrou afin de fixer l'extrémité du boulon, puis retirez l'écrou, la rondelle élastique et la rondelle plate pour les conserver.





Après avoir retiré l'écrou, la rondelle élastique et la rondelle plate, nivelez l'avant du tube d'expansion par rapport au mur. Sinon, les supports de fixation ne resteront pas stables sur le mur.

Étape 3Fixez les supports de montage avec les boulons d'expansion.



- - Fin

4.5.3 Installation du poteau

Préparation de l'outil

Nom	Spécifications
Marqueur	_
Niveau	-
Marteau perforateur*	Mèche : Ø 12
Clé	Diamètre interne : 16 mm

*Vérifiez si des outils d'autres spécifications sont nécessaires en fonction des boulons des pinces correspondantes.



Préparation du matériel

Nom	Quantité	Spécifications	Source
Ensemble	2	M10	Fourni
boulon			
Ensemble	4	M10	Non fourni
boulon			
Profilé en U	2	-	Non fourni
en acier			
Pince	2	Selon la spécifica-	Non fourni
		tion du poteau	

Étape 1 Érigez et stabilisez le poteau sur le site d'installation.



Veuillez sauter cette étape si l'onduleur doit être installé sur un poteau en béton, un support PV, etc. par montage sur poteau.

Étape 2Marquez et percez des trous dans les profilés en U en acier selon les dimensions indiquées sur la figure ci-dessous. Deux profilés en U en acier doivent être espacés de 180 mm à 260 mm.



Étape 3Fixez le support de fixation sur les profilés en U en acier avec les boulons.



Étape 4 Fixez les profilés en U en acier au poteau à l'aide de boulons et de pinces.



- - Fin

4.6 Installation de l'onduleur

Nom		Spécifications			
Tournevis cruci	forme	M5			
Préparation du matériel					
Nom	Quantité	Spécifications	Source		
Vis	2	M5×16	Fourni		
cruciforme					

Étape 1 Sortez l'onduleur de l'emballage.

Étape 2Soulevez l'onduleur sur le support de fixation et assurez-vous que les oreilles de montage s'insèrent bien dans les rainures du support de fixation.



Étape 3Fixez l'onduleur avec les vis.



- - Fin

SUNGROW

5 Raccordements électriques

5.1 Consignes de sécurité

A DANGER

La chaîne PV génère des tensions élevées mortelles si elle est exposée aux rayons directs du soleil.

- Les opérateurs doivent porter un équipement de protection individuelle approprié pendant les branchements électriques.
- Ils doivent s'assurer que les câbles ne sont pas sous tension avec un dispositif de mesure avant de toucher les câbles CC.
- Respectez toutes les consignes de sécurité listées dans les documents pertinents concernant les chaînes PV.

DANGER

- Avant d'effectuer les branchements électriques, vérifiez que le commutateur de l'onduleur et tous les commutateurs connectés à l'onduleur sont sur « OFF », sinon une électrocution peut se produire !
- Assurez-vous que l'onduleur n'est pas endommagé et que tous les câbles sont hors tension avant d'effectuer des branchements électriques.
- Ne fermez pas le disjoncteur CA avant d'avoir terminé les raccordements électriques.

N'endommagez pas le conducteur de terre. Ne faites pas fonctionner le produit en l'absence d'un conducteur de terre correctement installé. Sinon, vous risquez de vous blesser ou d'endommager le produit.

Veuillez utiliser des appareils de mesure avec une plage appropriée. Une surtension peut endommager l'appareil de mesure et provoquer des blessures.

Les dommages sur le produit provoqués par un câblage incorrect ne sont pas couverts par la garantie.

- Seuls les électriciens professionnels peuvent effectuer les branchements électriques.
- Les opérateurs doivent porter un équipement de protection individuelle approprié pendant les branchements électriques.
- Tous les câbles utilisés dans le système de génération PV doivent être solidement attachés, correctement isolés et correctement dimensionnés. Les câbles utilisés doivent respecter les exigences des lois et réglementations locales.
- Les facteurs qui influent sur le choix du câble sont le courant nominal, le type de câble, le mode de routage, la température ambiante et la perte de ligne maximale attendue.

AVIS

Tous les raccordements électriques doivent être conformes aux réglementations locales ainsi qu'aux réglementations électriques nationales/régionales.

- Les câbles utilisés par l'utilisateur doivent respecter les exigences des lois et réglementations locales.
- L'onduleur ne peut être branché au réseau de distribution qu'avec l'autorisation de la part du réseau de distribution national/régional.

AVIS

- Installez le câble de mise à la terre de protection externe en premier lors du raccordement électrique et retirez le câble de mise à la terre de protection externe en dernier lors du retrait de l'onduleur.
- Maintenez le câble de sortie CA et le câble d'entrée CC à proximité l'un de l'autre pendant le raccordement électrique.
- Respectez les consignes de sécurité relatives aux chaînes PV et les réglementations relatives au réseau de distribution.

AVIS

- Après avoir été sertie, la borne OT doit envelopper complètement les fils, et les fils doivent être en contact étroit avec la borne OT.
- Lorsque vous utilisez un pistolet thermique, protégez l'appareil pour qu'il ne soit pas brûlé.
- Maintenez le câble PV+ et le câble PV- à proximité l'un de l'autre lors de la connexion des câbles d'entrée CC.
- Avant de connecter un câble d'alimentation (tel que le câble CA, le câble CC, etc.), vérifiez que l'étiquette et l'identifiant du câble d'alimentation sont corrects.
- Lors de la pose des câbles de communication, séparez-les des câbles d'alimentation et tenez-les à l'écart des sources d'interférences fortes pour éviter toute interruption de la communication.
- Toutes les bornes libres doivent être couvertes par des couvre-bornes étanches pour éviter d'affecter la protection.
- Vérifiez que les câbles de sortie CA sont bien branchés. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un dysfonctionnement de l'onduleur ou endommager ses connecteurs CA.
- Lorsque le câblage est terminé, scellez l'espacement au niveau des orifices d'entrée et de sortie du câble avec des matériaux ignifuges/étanches tels que du mastic ignifuge pour éviter l'entrée de matières étrangères ou d'humidité et assurer le fonctionnement normal à long terme de l'onduleur.

Les couleurs de câbles indiquées dans les illustrations de ce manuel sont fournies à titre de référence uniquement. Choisissez les câbles en fonction des normes de câbles locales.

5.2 Description des bornes

Toutes les bornes électriques sont situées sur la partie inférieure de l'onduleur.

Ť.





figure 5-1 Description des bornes

* L'illustration présentée ici est fournie à titre de référence seulement. Le produit réel que vous recevez peut différer de cette illustration.

Élé- ment	Borne	Marqueur	Remarque
٨	Interrup-		Utilisé pour activer et désactiver
A	teur CC	INTERROFTEUR CC	l'entrée CC.
	Dorpo do	COM1	Pour le branchement du module
Р	Borne de	COMI	de communication.
В	communica-	COM2	DI, DRM, DO, RS485, Smart En-
	lion	COMZ	ergy Meter
		PV1,PV2, PV3, PV4, PV5,	6 paires de bornes (SG25/30/
0		PV6	33CX-P2)
C	Bornes PV	PV1,PV2, PV3, PV4, PV5,	8 paires de bornes (SG36/40/
		PV6, PV7, PV8	50CX-P2)
D	Borne de câ-	CA	Utilisé pour la connexion du câ-
D	blage CA	CA	ble de sortie CA.
	Borne de		Utilisé pour une mise à la terre fi-
F	mise à la terre	(\mathbf{I})	able de l'onduleur
C	de protection		2, en utiliser au moins une pour
	externe		mettre à la terre l'onduleur.

Tableau 5-1	Étiquette de la borne COM2	
-------------	----------------------------	--

E	DI		DRM		DO	RS	485	Compteur
DI	DI	С	D4/8	D2/6	COM	B1	B1	B2
PGND	PGND	R	D3/7	D1/5	N°	A1	A1	A2

Tableau 5-2 Description de l'étiquette de la borne COM2

N°	Étiquette	Description	
1	DI	contact sec d'arrêt d'urgence	
2	DRM	 « AU »/« NZ » Dispositif permettant la réponse à la demande (DRED) 	
		 « DE » : Récepteur de commande d'ondulation (RCR) 	
3	DO	contact sec de sortie de défaut	
4	RS485 (A1, B1) ⁽¹⁾	 Connectez-vous au Logger, afin de mettre en œuvre l'échange de données avec un PC ou d'autres dispo- sitifs de surveillance. 	
		 Activez la communication entre les onduleurs en parallèle. 	
_	Compteur (A2,	Connectez-vous au Smart Energy Meter.	
5	B2) ⁽¹⁾		

(1) Lorsque l'onduleur est connecté à un dispositif de surveillance tiers, veuillez vérifier quelle interface de communication est utilisée et si cela entraînera la perte de certaines fonctions de l'onduleur.

5.3 Présentation du branchement électrique

La connexion de l'onduleur au système PV nécessite la connexion de l'onduleur au point de mise à la terre de protection, au réseau et aux chaînes PV.





Tableau 5-3 Exigences liées au câble

		Spécifications			
N°	Câble	Туре	Diamètre du câble	Section admissible (mm ²)	
			(en mm)	•••••••	
1	Câble CC	Câble PV multi- polaire avec une tension de ré- sistance maxi- male de 1100 V	4.7 ~ 6.4	4~6	
2	Câble de mise à la terre externe	Câble en cuivre externe unipolaire	1	ldentique à celui du fil PE dans le câble CA	
3				Fil L1,L2,L3,N :16~35(SG25/30/33/ 36/40CX-P2) Fil PE :16**(SG25/30/33/36/40CX- P2)	
	Câble CA	externe à quatre/ cinq pôles	- 18~38	Fil L1,L2,L3,N :35~50(SG50CX- P2) Fil PE : reportez-vous à "Tableau 5- 4 Exigences liées au fil PE"(SG50CX-P2)	
		Câble en alumi- nium externe à quatre/cinq pôles*		Fil L1,L2,L3,N :25~35(SG25/30/33/ 36/40CX-P2) Fil PE :16**(SG25/30/33/36/40CX- P2)	
				Fil L1,L2,L3,N :35~50(SG50CX- P2) Fil PE :reportez-vous à "Tableau 5- 4 Exigences liées au fil PE"(SG50CX-P2)	
	Câble de	Paire torsadée blindée		0.5~1	
4	communi- cation	Câble réseau blindé extérieur CAT 5E	5.3 ~ 7	1	

* Une cosse bi-métal cuivre-aluminium est nécessaire lorsqu'un câble en aluminium est utilisé. Pour plus de détails, reportez-vous à " Exigences liées au câble en aluminium". ** Les caractéristiques sont valides uniquement lorsque le fil de phase et le fil PE utilisent le même matériau. Dans le cas contraire, assurez-vous que la section transversale du fil PE produit une conductance équivalente à celle des 16 mm² du tableau.

Tableau 5-4 Exigences liées au fil PE

Section transver- sale fil PE	Remarque
S/2 (S : section transver- sale S fil de phase)	Les caractéristiques sont valides uniquement lorsque le fil de phase et le fil PE utilisent le même matériau. Sinon, vérifiez que la section transversale du fil PE produit une conductance équiva- lente à celle du câble spécifié dans le tableau.

Pour les connexions de mise à la terre, vous pouvez également utiliser d'autres tailles de câbles de mise à la terre, à condition qu'elles respectent les normes et les réglementations de sécurité locales. Cependant, SUNGROW ne saura en aucun cas être tenue responsable des dommages causés.

5.4 Sertir la borne OT/DT

Sertir la borne OT/DT



- 1. Gaine thermorétractable
- 3. Pince hydraulique

- 2. Borne OT/DT
- 4. Pistolet thermique

Exigences liées au câble en aluminium

Si vous choisissez un câble en aluminium, utilisez une cosse bi-métal cuivre-aluminium pour éviter tout contact direct entre la barre de cuivre et le câble en aluminium.



figure 5-2 Branchement du câble en aluminium

1. Cosse bi-métal cuivre-aluminium	2. Écrou à	3. Câble en
	embase	aluminium

AVIS

Assurez-vous que la cosse sélectionnée peut entrer directement en contact avec la barre de cuivre. En cas de problème, contactez le fabricant de la cosse. Assurez-vous que la barre de cuivre n'est pas en contact direct avec le fil d'aluminium. Sinon, une corrosion électrochimique peut se produire, ce qui nuit à la fiabilité de la connexion électrique.

5.5 Branchement à la terre de protection externe

DANGER

Électrocution !

 Assurez-vous que le câble de mise à la terre est correctement branché. Dans le cas contraire, il existe un risque d'électrocution.

- Comme l'onduleur n'est pas équipé d'un transformateur, ni l'électrode négative ni l'électrode positive de la chaîne PV ne peuvent être mises à la terre. Si vous ne respectez pas cette instruction, l'onduleur ne fonctionnera pas correctement.
- Branchez la borne de mise à la terre au point de mise à la terre de protection externe avant le branchement du câble CA, du branchement de la chaîne PV et du branchement du câble de communication.
- Le point de mise à la terre de protection externe assure une connexion à la terre fiable. N'utilisez pas un conducteur de mise à la terre inapproprié pour la mise à la terre, sous peine d'endommager le produit ou de provoquer des blessures.
- Selon les réglementations locales et en plus des règles locales de protection contre la foudre, veuillez également mettre à la terre la sous-construction du panneau PV au même point de mise à la terre (Barre PE).

La borne de mise à la terre de protection externe doit respecter au moins l'une des exigences suivantes.

- La section transversale du câble de mise à la terre n'est pas inférieure à 10 mm² (câble cuivre) ou à 16 mm² (câble d'aluminium). Il est recommandé que la borne de mise à la terre de protection externe et la borne de mise à la terre côté CA soient correctement mises à la terre.
- Si la section transversale du câble de mise à la terre est inférieure à 10 mm² (câble de cuivre) ou à 16 mm² (fil d'aluminium), vérifiez que la borne de mise à la terre de protection et la borne de mise à la terre côté CA sont correctement mises à la terre.

Le branchement à la terre peut être effectué par d'autres moyens conformes aux normes et réglementations locale, et SUNGROW n'est pas responsable des éventuelles conséquences.

5.5.1 Exigences de mise à la terre de protection externe

Dans ce système d'alimentation PV, toutes les pièces métalliques et boîtiers de l'appareil hors tension doivent être mis à la terre, notamment les supports des modules PV et le boîtier de l'onduleur.

Lorsqu'il n'y a qu'un seul onduleur dans le système PV, connectez le câble de mise à la terre de protection externe à un point de mise à la terre situé à proximité.

Lorsque le système PV comporte plusieurs onduleurs, connectez les bornes de mise à la terre de protection externe de tous les onduleurs et les points de mise à la terre des supports des modules PV afin de garantir des connexions équipotentielles aux câbles de mise à la terre (en fonction des conditions sur site).

5.5.2 Procédure de câblage

Étape 1 Préparez le câble et la borne OT/DT, reportez-vous à "Sertir la borne OT/DT".

Étape 2Retirez la vis sur la borne de terre et fixez le câble avec un tournevis.



Étape 3Appliquez de la peinture sur la borne de mise à la terre pour assurer la résistance à la corrosion.



Les vis de mise à la terre ont été ancrées sur le côté de l'onduleur en usine, celles-ci ne nécessitent aucune préparation.

Il y a deux bornes de mise à la terre. Utilisez-en au moins une pour mettre à la terre l'onduleur.

--Fin

5.6 Branchement du câble CA

5.6.1 Exigences requises à l'alimentation CA



L'onduleur ne peut être raccordé au réseau qu'avec l'autorisation du service local du réseau.

Avant de connecter l'onduleur au réseau, vérifiez que la tension et la fréquence du réseau correspondent aux exigences de l'onduleur, pour cela, reportez-vous à **« Données techni-ques »**. Si tel n'est pas le cas, contactez le distributeur d'énergie électrique pour obtenir de l'aide.

Disjoncteur CA

Un disjoncteur indépendant ou un fusible doit être installé au niveau de la sortie de l'onduleur afin de garantir la déconnexion en toute sécurité du réseau.

Ondulour	Tension nominale recommandée	Courant nominal
Onduleur		recommandé
SG25CX-P2	400 V	63 A
SG30CX-P2	400 V	63 A
SG33CX-P2	400 V	80 A
SG36CX-P2	400 V	80 A
SG40CX-P2	400 V	100 A
SG50CX-P2	400 V	125 A

Des disjoncteurs CA doivent être installés au niveau de la sortie de l'onduleur et du côté réseau afin de garantir la déconnexion en toute sécurité du réseau.

- Déterminez si un disjoncteur CA avec une capacité de surintensité plus importante est requis en fonction des conditions réelles.
- Ne connectez aucune charge locale entre l'onduleur et le disjoncteur CA.
- Plusieurs onduleurs ne peuvent pas partager un seul disjoncteur CA.

Appareil de surveillance de courant résiduel

Avec une unité de contrôle du courant différentiel universelle et sensible au courant intégrée, l'onduleur se déconnecte immédiatement du secteur dès qu'un courant de défaut d'une valeur supérieure à la limite est détecté.

Cependant, si un disjoncteur différentiel externe (RCD) (type A recommandé) est obligatoire, le commutateur doit être déclenché au courant résiduel. Des disjoncteurs différentiels d'autres spécifications peuvent également être utilisés selon la norme locale. Le courant résiduel recommandé est le suivant.

Onduleur	Courant résiduel recommandé
SG25CX-P2	300 mA
SG30CX-P2	300 mA
SG33CX-P2	330 mA
SG36CX-P2	360 mA
SG40CX-P2	400 mA
SG50CX-P2	500 mA

Plusieurs onduleurs montés en parallèle

Si plusieurs onduleurs sont branchés en parallèle au réseau, vérifiez que le nombre total d'onduleurs parallèles ne dépasse pas 30.

5.6.2 Exigences liées aux bornes OT/DT

Les bornes OT / DT (non fournies avec l'unité) sont nécessaires pour fixer les câbles CA au bornier. Achetez les bornes OT/DT conformément aux exigences suivantes.

Bornes OT/DT du fil de phase

• Spécifications : M8



figure 5-3 Spécifications des bornes OT/DT serties

Borne OT/DT du fil PE

Spécifications : M8

5.6.3 Procédure de câblage

Étape 1Déconnectez le disjoncteur côté CA afin de prévenir toute reconnexion accidentelle.

Étape 2Sortez le boîtier de jonction CA et desserrez l'écrou tournant. Retirez les joints et sélectionnez-en un en fonction du diamètre extérieur du câble. Faites passer successivement le câble à travers l'écrou tournant, le joint et le boîtier de jonction.



Diamètre externe D (en mm)	Joints
18 ~ 24	a+b+c
24 ~ 30	a+b
30 ~ 38	а

Étape 3Préparez le câble et sertissez la borne OT/DT.



Étape 4 Retirez le capuchon de protection CA.



Étape 5Fixez les fils aux bornes correspondantes. Tirez doucement le câble vers l'arrière pour vérifier la fermeté du branchement.

AVIS

Observez la disposition des bornes sur le bornier. Ne connectez pas les fils de phase à la borne « PE » ou à la borne « N ». Sinon, l'onduleur risque d'être endommagé irrémédiablement.





Étape 6Fixez le boîtier de jonction.



AVIS

Assurez-vous que le boîtier de jonction est correctement assemblé. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'affecter les performances d'étanchéité du côté CA, et la perte ainsi causée n'est pas couverte par la garantie.



Étape 7 Tirez doucement le câble vers l'arrière pour garantir un bon branchement et serrez l'écrou tournant dans le sens horaire.



- - Fin

5.7 Branchement du câble CC

DANGER

La chaîne PV génère des tensions élevées mortelles si elle est exposée aux rayons directs du soleil.

• Respectez toutes les consignes de sécurité listées dans les documents pertinents concernant les chaînes PV.

SUNGROW

- Assurez-vous que le réseau photovoltaïque est bien isolé de la terre avant de le connecter à l'onduleur.
- Vérifiez que la tension CC maximum et le courant de court-circuit maximum de toute chaîne ne dépasse jamais les valeurs autorisées spécifiées dans les « Données techniques ».
- Vérifiez la polarité positive et négative des chaînes PV et branchez les connecteurs PV aux bornes correspondantes uniquement après vous être assuré que la polarité est correcte.
- Pendant l'installation et le fonctionnement de l'onduleur, assurez-vous que les électrodes positives ou négatives des chaînes photovoltaïques ne présentent pas de court-circuit à la terre. Dans le cas contraire, un court-circuit CA ou CC peut se produire et provoquer des dommages sur l'équipement. Les dommages provoqués par cela ne sont pas couverts par la garantie.
- Un arc électrique ou une surtempérature du contacteur peut se produire si les connecteurs PV ne sont pas correctement en place. SUNGROW ne pourra être tenue responsable des dommages survenus.
- Si les câbles d'entrée CC sont connectés de manière inversée ou que les bornes positive et négative d'un MPPT différent sont court-circuitées à la terre en même temps pendant que le commutateur CC est en position « ON », ne pas manœuvrer immédiatement. Autrement, l'onduleur pourrait être endommagé. Tournez l'interrupteur CC en position « OFF » et retirez le connecteur CC pour régler la polarité des chaînes lorsque le courant de la chaîne chute en dessous de 0,5 A.
- Utilisez les connecteurs CC fournis avec le produit pour la connexion du câble CC. L'utilisation de connecteurs CC incompatibles peut avoir de graves conséquences et les dommages causés à l'appareil dans ce cas ne seraient pas couverts par la garantie.
- Les onduleurs ne prennent pas en charge la connexion en parallèle des chaînes (la connexion en parallèle fait référence à une méthode de connexion dans laquelle les chaînes sont connectées en parallèle, puis connectées à l'onduleur séparément).
- Ne connectez pas une chaîne PV à plusieurs onduleurs. Autrement, cela pourrait endommager les onduleurs.

AVIS

Le branchement de la chaîne photovoltaïque doit répondre aux conditions suivantes : À défaut, cela pourrait causer des dommages irréversibles à l'onduleur, non couverts par la garantie.

- L'utilisation combinée de différents modèles ou marques de modules photovoltaïques dans un même circuit MPPT ou de modules PV d'orientation ou d'inclinaison différentes n'endommagera pas l'onduleur, mais entraînera des performances médiocres du système !
- L'onduleur passe à l'état de veille lorsque la tension d'entrée est comprise entre 1 000 V et 1 100 V. Il bascule à l'état de fonctionnement normal une fois que la tension revient dans la plage de tension de fonctionnement du MPPT, à savoir 160 V à 1 000 V.

AVIS

Tenez compte des éléments suivants lors de la pose des câbles sur le site :

- La tension axiale sur les connecteurs PV ne doit pas dépasser 80 N. Évitez toute tension axiale du câble sur le connecteur pendant une longue période lors du câblage sur le terrain.
- Les connecteurs PV ne doivent pas subir de contrainte radiale ou de couple. Cela pourrait provoquer une défaillance de l'étanchéité du connecteur et réduire sa fiabilité.
- Laissez au moins 50 mm de mou pour éviter que la force externe générée par la flexion du câble n'affecte les performances d'étanchéité.
- Reportez-vous aux spécifications fournies par le fabricant du câble pour le rayon de courbure minimum du câble. Si le rayon de courbure requis est inférieur à 50 mm, réservez un rayon de courbure de 50 mm
- Si le rayon de courbure requis est supérieur à 50 mm, réservez le rayon de courbure minimum requis lors du câblage.

5.7.1 Configuration de l'entrée PV

- L'onduleur est fourni avec plusieurs entrées PV comme présenté dans la figure suivante. Chaque entrée PV est conçue avec un dispositif de suivi MPP.
- Chaque entrée PV fonctionne indépendamment et possède son propre MPPT. Ainsi, les structures en chaîne de chaque entrée PV peuvent être différentes les unes des autres, y compris le type de module PV, le nombre de modules PV dans chaque chaîne, l'angle d'inclinaison et l'orientation de l'installation.
- Un maximum de deux chaînes PV peuvent être connectées à un contrôleur MPPT. Pour une utilisation optimale de la puissance PV, le type, la quantité, l'inclinaison et l'orientation des modules PV connectés au même MPPT doivent être les mêmes.



figure 5-4 Configuration de l'entrée PV

Avant de connecter l'onduleur aux entrées PV, les spécifications mentionnées dans le tableau suivant doivent être satisfaites :

Limite de la tension en circuit ouvert	Courant max. pour le connecteur d'entrée
1 100 V	20 A

5.7.2 Assemblage des connecteurs PV

DANGER Une haute tension risque d'être atteinte dans l'onduleur ! Assurez-vous que qu'aucun câble ne soit sous tension avant d'effectuer une opération électrique. Ne connectez pas le disjoncteur CA avant d'avoir terminé les raccordements électriques. SUNGROW livre le produit avec les connecteurs PV qui permettent de connecter rapidement les entrées PV. Pour garantir la protection IP66, utilisez uniquement le connecteur fourni ou un connecteur avec le même indice de protection.

Étape 1Dénudez chaque câble CC sur 8 mm ~ 10 mm.



Étape 2Assemblez les extrémités du câble avec la pince à sertir.



1: Contact à sertir positif

- 2 : Contact à sertir négatif
- Étape 3Passez le câble dans le presse-étoupe et insérez le contact à sertir dans l'isolateur jusqu'à ce qu'il soit en place. Tirez doucement le câble vers l'arrière pour vérifier la fermeté du branchement.



Étape 4Serrez le presse-étoupe et l'isolateur.



Étape 5Vérifiez que la polarité est correcte.

AVIS

Si la polarité PV est inversée, l'onduleur sera en état de défaut ou d'alarme et ne fonctionnera pas correctement.

- - Fin

5.7.3 Installation du connecteur PV

Étape 1Assurez-vous que l'interrupteur CC est en position « OFF ». Sinon, mettez-le manuellement sur « OFF ».



Étape 2Vérifiez la polarité du câble de connexion de la chaîne PV et vérifiez également que la tension de circuit ouvert ne dépasse en aucun cas la limite d'entrée de l'onduleur de 1 100 V.



AVIS

Le multimètre doit avoir une plage de tension continue d'au moins 1 100 V. Si la tension est une valeur négative, la polarité de l'entrée CC est incorrecte. Veuillez dans ce cas corriger la polarité de l'entrée CC. Si la tension est supérieure à 1 100 V, trop de modules PV sont configurés sur la même chaîne. Veuillez dans ce cas retirer certains modules PV.

Étape 3Branchez les connecteurs PV aux bornes correspondantes jusqu'à entendre un clic.



Étape 4 Respectez les étapes suivantes pour brancher les connecteurs PV d'autres chaînes PV.

Étape 5Scellez les bornes PV inutilisées avec des capuchons.

- - Fin

5.8 Branchements destiné aux communications

5.8.1 Branchement du module de communication sans fil (facultatif)

Installez le module de communication sans fil sur l'interface de communication avec un écran sérigraphique de COM1 en bas de l'onduleur.



* L'illustration présentée ici est fournie à titre de référence seulement. Le produit réel que vous recevez peut différer de cette illustration.

AVIS

Une fois le module de communication en cours d'utilisation, ne branchez pas l'onduleur à un collecteur de données tiers en même temps via le port RS485.



Pour plus de détails sur l'installation et la configuration du module, reportez-vous au manuel fourni avec le module.

5.8.2 Connexion WiNet-S (en option)

Le module WiNet-S prend en charge la communication Ethernet et la communication WLAN. Il n'est pas recommandé d'utiliser les deux méthodes de communication simultanément. Pour tout détail, voir le guide rapide pour le module WiNet-S. Scannez le code QR suivant pour le guide rapide.



5.8.2.1 Communication Ethernet

Étape 1 (Facultatif) Dénudez la gaine isolante du câble de communication en utilisant une pince à dénuder Ethernet et sortez les câbles de signal correspondants. Insérez le câble de communication dénudé dans la fiche RJ45 dans le bon ordre et serrez-le à l'aide d'une sertisseuse.



Étape 2Dévissez l'écrou tournant du module de communication et sortez la bague d'étanchéité interne.



Étape 3Dévissez le boîtier du module de communication.



Étape 4Faites passer le câble réseau à travers l'écrou tournant et le joint. Ensuite, acheminez le câble dans l'ouverture du la bague d'étanchéité. Enfin, insérez le câble dans le boîtier.



Étape 5Insérez la fiche RJ45 dans le connecteur enfichable avant jusqu'à ce que vous entendiez un clic et serrez le boîtier. Installez le joint et serrez l'écrou tournant.



Étape 6Retirez le couvercle étanche de la borne COM1 et installez WiNet-S.



Étape 7Secouez-le légèrement à la main pour vérifier s'il est correctement installé.

- - Fin

5.8.2.2 Communication WLAN

Étape 1 Retirez le couvercle étanche de la borne COM1.

Étape 2Installez le module. Secouez-le légèrement à la main pour déterminer s'il est correctement installé, de la manière indiquée ci-dessous.



Étape 3Veuillez vous reporter au guide fourni avec le module pour la configuration.

- - Fin

5.8.3 Connexion RS485

Lorsqu'il n'y a qu'un seul onduleur, la RS485 peut être connectée à un dispositif externe pour la communication, comme le montre la figure suivante.



En présence de plusieurs onduleurs, tous les onduleurs peuvent être branchés en série en utilisant des câbles RS485, comme le montre la figure suivante.



5.8.3.1 Assemblage du connecteur COM

Étape 1Dévissez l'écrou tournant du connecteur.



Étape 2Sortez le bornier.



Étape 3Retirez le joint et faites passer le câble à travers le presse-étoupe.



Étape 4Retirez la gaine de câble et dénudez l'isolant du fil.



Étape 5Branchez les câbles à la borne **RS485** selon les étiquettes au bas de l'onduleur.



Étape 6Tirez les câbles vers l'extérieur pour vérifier qu'ils sont fermement connectés.

Étape 7 Insérez le bornier dans le connecteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche avec un clic audible.



Étape 8Serrez l'écrou tournant.



- - Fin

5.8.3.2 Installation du connecteur COM

Étape 1 Retirez le couvercle étanche de la borne COM.



Étape 2Insérez le connecteur COM dans la borne **COM** sur la partie inférieure de l'onduleur jusqu'à ce que vous entendiez un bruit.



- - Fin

5.8.4 Connexion au Smart Energy Meter

L'onduleur peut fournir un contrôle de l'exportation mais nécessitera l'utilisation d'un compteur intelligent externe. La fonctionnalité de contrôle des exportations n'a pas été testée selon la norme AS/NZS 4777.2:2020.

L'onduleur est équipé de la fonction de limite de la puissance d'alimentation afin de répondre aux exigences de certaines normes nationales ou des normes du réseau en matière de puissance de sortie au point de connexion au réseau. Pour régler la limite de puissance d'alimentation, reportez-vous à la section "7.3.2 Procédure de connexion"

Contactez SUNGROW pour vérifier si le modèle de Smart Energy Meter est disponible localement.



Cette section décrit principalement les branchements des câbles du côté de l'onduleur. Reportez-vous au guide rapide livré avec le Smart Energy Meter pour les connexions du côté du compteur.

Procédure

Pour une description détaillée des connexions du Smart Energy Meter, reportez-vous à la section "5.8.3 Connexion RS485". Branchez les câbles à la borne **Compteur** selon les étiquettes au bas de l'onduleur.

AVIS

Le compteur d'énergie est principalement utilisé pour détecter la direction et la magnitude du courant. Et les données du compteur d'énergie ne peuvent pas être utilisées à des fins de facturation.

5.8.5 Connexion à contact sec

AVIS

Les câbles à contact sec nécessitent une section transversale de 1 mm² à 1,5 mm². La procédure de connexion du contact sec est identique à celle du bornier RS485.

5.8.5.1 Fonction du contact sec

La méthode de connexion des contacts secs est similaire à celle du bornier RS485.

Borne DI (contact sec d'arrêt d'urgence) : les contacts secs peuvent être configurés en contacts d'arrêt d'urgence.

Lorsque le contact DI et le contact PGND sont court-circuités par un interrupteur à commande externe (l'interrupteur externe peut être configuré comme contact normalement ouvert ou contact normalement fermé), l'onduleur est immédiatement arrêté.

Borne NS : Actuellement, la protection NS est utilisée pour le marché allemand. Pour une centrale de plus de 30 kVA, les bornes de protection NS de l'onduleur peuvent être connectées en série au relais de protection NS externe pour effectuer un arrêt d'urgence lorsque le relais de protection NS change son état de contact sec en raison d'un état de fonctionnement anormal du réseau.

La protection NS (y compris valide passive) peut être définie. Si la protection NS est activée sur l'iSolarCloud, les onduleurs fonctionnent normalement lorsque le contact DI et le contact PGND sont court-circuités par un interrupteur à commande externe, et les onduleurs s'arrêtent en urgence lorsque le contact DI et le contact PGND sont déconnectés.

0

Les contacts secs ne prennent en charge que des interrupteurs de type passif.

Lors du câblage du contact DI, vérifiez que la distance de câblage maximale respecte les exigences qui sont énumérées à la section "10.2 Distance de câblage du contact sec DI".

Borne DO (contact sec de sortie de défaut) : Le relais peut être réglé pour émettre des alarmes de défaut et l'utilisateur peut le configurer en contact normalement ouvert (COM & NO).

Utilisez les témoins LED ou un autre équipement pour indiquer si l'onduleur est en état de défaut.

Les appareils raccordés au relais doivent satisfaire aux exigences suivantes :

Exigences requises concernant le côté CA	Exigences requises concernant le côté CC	
Tension max. : 250 VCA	Tension max. : 30 VCC	
Courant max. : 5 A	Courant max. : 5 A	

5.8.5.2 Procédure de câblage

Pour une description détaillée des connexions du câble DI/DO, reportez-vous à la section "5.8.3 Connexion RS485". Branchez les câbles à la borne **DI/DO** selon les étiquettes au bas de l'onduleur.

5.8.6 Connexion DRM

DRM et Ripple Control ne prennent en charge qu'une seule fonction à la fois.

DRM

En Australie et en Nouvelle-Zélande, l'onduleur prend en charge les modes de réponse à la demande spécifiés dans la norme AS/NZS 4777.

La figure suivante montre le câblage entre l'onduleur et le DRED externe.



Tableau 5-5 Méthode d'affirmation du DRM

Mode	Affirmé en court-circuitant les	Fonctionnement de l'interrupteur
	bornes sur l'onduleur	sur le DRED externe
DRM0	R&C	Close S1 et S5

SUNGROW

Ť

Activez la fonction DRM via l'application iSolarCloud. En cas de problème, contactez d'abord votre distributeur. Si le problème persiste, veuillez contacter SUNGROW.

La fonction DRM s'applique uniquement aux appareils pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Commande d'ondulation

En Allemagne, la société de réseau utilise un récepteur de commande d'ondulation pour convertir le signal de distribution réseau et l'envoyer sous forme de signal de contact sec. Le câblage des câbles de contact sec du récepteur de contrôle d'ondulation est illustré dans la figure ci-dessous :



Tableau 5-6 Méthode d'affirmation du mode DI

S1	S2	S 3	S4	Fonctionnement de l'interrupteur sur le RCR externe	Pourcentage de puissance (en % de la puissance de sortie CA max.)
0	0	0	0	Aucun	100%
1	0	0	0	Close S1	100%
0	1	0	0	Close S2	60%
0	0	1	0	Close S3	30%
1	1	0	0	Close S1 et S2	0 % (déconnexion du réseau)

5.8.6.1 Assemblage du connecteur COM

Étape 1Dévissez l'écrou tournant du connecteur.


Étape 2Sortez le bornier.



Étape 3Retirez le joint et faites passer le câble à travers le presse-étoupe.



Étape 4 Retirez la gaine du câble de 7 à 10 mm.



Étape 5Branchez les câbles à la borne correspondante selon les étiquettes au bas de l'onduleur.



Étape 6Tirez les câbles vers l'extérieur pour vérifier qu'ils sont fermement connectés.

Étape 7 Insérez le bornier dans le connecteur jusqu'à ce qu'il s'enclenche avec un clic audible.





Étape 8Serrez l'écrou tournant.



--Fin

5.8.6.2 Installation du connecteur COM

Étape 1 Retirez le couvercle étanche de la borne COM.



Étape 2Insérez le connecteur COM dans la borne **COM** sur la partie inférieure de l'onduleur jusqu'à ce que vous entendiez un bruit.



Étape 3Tirez les câbles vers l'extérieur pour vérifier qu'ils sont correctement fixés.

Étape 4Connectez l'autre extrémité à l'appareil DRED / Ripple Control Receiver (Récepteur de commande d'ondulation).

- - Fin

6 Mise en service

6.1 Inspection avant mise en service

Vérifiez les éléments suivants avant de démarrer l'onduleur :

- Tout l'équipement a été installé de manière fiable.
- · Le ou les interrupteurs CC et le disjoncteur CA sont en position « OFF ».
- Le câble de mise à la terre est correctement relié en toute sécurité.
- Le câble CA est correctement relié en toute sécurité.
- Le câble CC est correctement relié en toute sécurité.
- Le câble de communication est correctement relié en toute sécurité.
- Les bornes libres sont scellées.
- Aucun corps étranger, tel que des outils, ne se trouve au-dessus de la machine ou dans le boîtier de jonction (le cas échéant).
- Le choix du disjoncteur CA est conforme aux exigences de ce manuel et à toutes les normes locales.
- Tous les panneaux et étiquettes d'avertissement sont intacts et lisibles.

6.2 Procédure de mise en service

Si toutes les conditions ci-dessus sont remplies, procédez comme suit pour la première mise en service de l'onduleur.

Étape 1 Tournez l'interrupteur CC de l'onduleur sur la position « ON ». Le témoin clignote lentement en bleu.

AVIS

- Suivez scrupuleusement la séquence précédente. Sinon, le produit risque d'être endommagé, et la perte causée n'est pas couverte par la garantie.
- Si le côté CC est sous tension alors que le côté CA ne l'est pas, le témoin de l'onduleur peut s'allumer en rouge et l'onduleur signale un défaut appelé « Panne d'alimentation du réseau » (les informations sur le défaut peuvent être consultées sur l'application iSolarCloud, voir « Enregistrements » pour plus de détails). Le défaut est automatiquement effacé lorsque le disjoncteur CA entre l'onduleur et le réseau est fermé.
- Avant de fermer le disjoncteur CA entre l'onduleur et le réseau électrique, utilisez un multimètre réglé sur le rapport CA pour vous assurer que la tension CA est dans la plage spécifiée. Autrement, l'onduleur pourrait être endommagé.

Étape 2Fermez le disjoncteur CA entre l'onduleur et le réseau.

- Étape 3Installez l'application iSolarCloud (voir "7.2 Installation de l'application" pour davantage de détails).
- Étape 4Définissez les paramètres de protection initiaux via l'application iSolarCloud lorsque l'onduleur est connecté au réseau pour la première fois (voir l'étape 4 de la section "7.3.2 Procédure de connexion" pour davantage de détails). Si les conditions d'irradiation et de réseau sont remplies, l'onduleur fonctionne normalement.
- Étape 5La page d'accueil s'affiche automatiquement lorsque le réglage est terminé. Le témoin reste allumé en bleu, et l'onduleur est en fonctionnement connecté au réseau.

- - Fin

7 Application iSolarCloud

7.1 Courte introduction

L'application iSolarCloud permet d'établir une connexion de communication avec l'onduleur en Bluetooth pour réaliser des opérations de maintenance de proximité sur l'appareil. Les utilisateurs peuvent utiliser l'application pour afficher les informations de base, les alarmes et les événements, définir les paramètres, télécharger les journaux, etc.



Les captures d'écran de ce manuel sont basées sur le système Android V2.1.6, et les interfaces réelles peuvent différer.

7.2 Installation de l'application

Méthode 1

Téléchargez et installez l'application via les magasins d'applications suivants :

- MyApp (Android, utilisateurs de la Chine continentale)
- Google Play (Android, utilisateurs autres que ceux de Chine continentale)
- App Store (iOS)

Méthode 2

Scannez le code QR suivant pour télécharger et installer l'application en suivant les instructions à l'écran.



L'icône de l'application apparaît sur l'écran d'accueil après l'installation.



7.3 Connexion

7.3.1 Exigences requises

Les conditions suivantes doivent être remplies :

- Le côté CA ou CC de l'onduleur est sous tension.
- Le téléphone mobile se situe à moins de 5 mètres de l'onduleur et aucun obstacle ne se trouve entre ceux-ci.
- La fonction Bluetooth du téléphone mobile est activée.



L'onduleur ne peut s'associer qu'à un seul téléphone à la fois via Bluetooth.

7.3.2 Procédure de connexion

- Étape 1Ouvrer l'application pour accéder la page de connexion, appuyez sur **Accès local** au bas de la page pour accéder à la page suivante.
- Étape 2Établissez la connexion Bluetooth de l'une des deux manières suivantes. Si le témoin LED clignote en bleu, la connexion est établie avec succès.
 - Numérisez le code QR sur le côté de l'onduleur afin d'établir la connexion Bluetooth.
 - Appuyez sur « Connexion manuelle » et sélectionnez « Autres » en bas de la page (la page de recherche Bluetooth s'affiche automatiquement), puis sélectionnez l'onduleur à connecter d'après le numéro de série figurant sur la plaque signalétique sur le côté du corps de l'onduleur.

SUNGROW



figure 7-1 Connexion Bluetooth

Étape 3Entrez dans l'interface de vérification d'identité une fois la connexion Bluetooth établie.

F

IDENTITY VERI	FICATION
	✓ B2210504867 \$
Account	
user	
Password	ينر
🔽 Remember Me	

figure 7-2 Connexion

Le compte est « utilisateur » et le mot de passe initial est « pw1111 » ou « 111111 », celui-ci doit être changé pour assurer la sécurité du compte. Pour régler les paramètres de l'onduleur liés à la protection et au support du réseau, contactez votre distributeur pour obtenir le compte avancé et le mot de passe correspondant. Contactez SUNGROW si le distributeur n'est pas en mesure de vous fournir les informations requises.

Étape 4Si l'onduleur n'est pas initialisé, vous accédez à l'interface de configuration rapide des paramètres de protection d'initialisation.



figure 7-3 Paramètres de protection d'initialisation

AVIS

Le paramètre Pays/Région doit être défini sur le pays où l'onduleur est installé. Sinon, l'onduleur pourra signaler des erreurs.

Étape 5Pour l'Australie, vous devez en outre définir le prestataire de services de réseau applicable puis le type de réseau. Appuyez sur **Compagnie d'électricité** pour sélectionner la compagnie d'électricité appropriée.





figure 7-4 Compagnie d'électricité d'initialisation

L'illustration présentée ici est fournie à titre de référence seulement. Voir l'interface réelle pour les prestataires de services réseau pris en charge.

Type de réseau
1
1
1
1
 STNW1170 : monophasé < 10 kVA et triphasé < 30 kVA
• STNW1174 : 30 kVA < PN ≤ 1 500 kVA
MDI 0043
NS194
• ≤ 10 kVA par phase (ou 30 kVA par triphasé)
• ELE GU 0014 : 30-200 kVA
 ≤ 5 kVA pour monophasé et 30 kVA pour triphasé
 > 30 kVA triphasé
• UE-ST-2008.1 : ≤ 10 kW pour mono- phasé et 30 kW pour triphasé
• UE-ST-2008.2 : > 30 kVA triphasé
Embedded Generation Notice Photovoltaic
Systems:2020

Tableau 7-1 Informations sur la compagnie d'électricité

Prestataire de service réseau	Type de réseau
SA Power Networks	 TS129-2019 : < 10 kW pour mono- phasé et 30 kW pour triphasé
	• TS130-2017 : > 30 kW et ≤ 200 kW
	• TS131-2018 : > 200 kW
Horizon Power	 HPC-9DJ-13-0001-2019 : ≤ 10 kVA pour monophasé et 30 kVA pour triphasé
	• HPC-9DJ-13-0002-2019 : > 30 kVA & ≤1 MVA
westernpower	EDM # 33612889-2019
AusNet Services	Basic Micro Embedded Generation:2020

Pour conformité avec AS/NZS 4777.2:2020, choisissez une option parmi Australie A/B/C. Veuillez contacter votre opérateur de réseau électrique pour la région à utiliser.

Étape 6La fonction de la limite d'alimentation est de contrôler la quantité d'énergie injectée dans le réseau par la centrale. Dans certaines situations, cette fonction est aussi appelée **Limitation de l'énergie exportée** ou **Zéro export**. La fonction de limite d'alimentation nécessite l'utilisation du Smart Energy Meter. Sans le Smart Energy Meter, la fonction de limite d'alimentation ne sera pas disponible.

FEED-IN LIMITATION	
Feed-in Limitation	
Feed-in Limitation Value 0.00 kW	
Feed-in Limitation Ratio 0.0 %	

Tableau 7-2 Description des paramètres de limite d'alimentation

Paramètre	Valeur par défaut	Plage
Limite d'alimentation	Off	On / Off
Valeur de limite	0.00 kW	0 ~ max. puissance de sortie
d'alimentation	0,00 KVV	CA
Taux de limite	0.0%	0 ~ 100 %×Taux de surcharge
d'alimentation	0.0%	active*

*Le taux de surcharge active du SG30CX-P2 en Allemagne, Belgique, Autriche, Ukraine et Danemark est 1 et 1,1 dans les autres régions. Le taux de charge active du SG25/33/36/40/ 50CX-P2 est 1,1.

Étape 7À la fin des réglages, appuyez sur **ALLUMER L'APPAREIL** dans l'angle supérieur droit et le périphérique sera initialisé. L'application envoie ensuite des instructions de démarrage, l'appareil démarre et fonctionne.

Étape 8Lorsque vous initialisez l'onduleur, l'application affiche automatiquement sa page d'accueil.

- - Fin

7.4 Aperçu des fonctions

L'application fournit des fonctions d'affichage et de réglage des paramètres, comme l'illustre la figure suivante.



figure 7-5 Arborescence des fonctions de l'application

7.5 Accueil

Une fois la connexion établie, la page d'accueil est la suivante :



figure 7-6 Page d'accueil

Tableau 7-3 Description de la page d'accueil

N°	Désignation	Description	
1	Date et heure	Date et heure système de l'onduleur	
2	État de l'onduleur	État de fonctionnement actuel de l'onduleur. Pour plus de	
		détails, reportez-vous à "Tableau 7-4 Description de l'état	
		de l'onduleur".	
3	État de la fonction	Présente l'état de la fonction PID. Pour plus de détails, re-	
	PID	portez-vous à "Tableau 7-5 Description de l'état du PID"	
4	Diagramme de puissance	Affiche la puissance de production d'énergie photovoltaï-	
		que, la puissance d'alimentation, etc. La ligne avec une	
		flèche indique le flux d'énergie entre les appareils con-	
		nectés, et la flèche pointée indique la direction du flux	
		d'énergie.	
5	Production	Rendement énergétique quotidien et rendements énergé-	
	d'énergie	tiques cumulés de l'onduleur	
-	Puissance en	Puissance de sortie de l'onduleur	
6	temps réel		

N°	Désignation	Description
Courbe de 7 puissance		Courbe montrant le changement de puissance entre 5h00
	Courbo do	et 23h00 tous les jours
	(Chaque point de la courbe représente le pourcentage de	
	puissance	la puissance actuelle de l'onduleur par rapport à la puis-
		sance nominale.)
8	Barre de	Y compris « Accueil », « Infos exécution », « Enregistre-
	navigation	ments » et « Plus ».

Tableau 7-4 Description de l'état de l'onduleur

État	Description		
Fonctionne-	Une fois la mise sous tension effectuée, l'onduleur suit le point de puis-		
	sance maximale (MPP) des chaines PV et convertit l'énergie CC en én-		
ment	ergie CA. Ce mode est le mode de fonctionnement normal.		
Arrêt	L'onduleur est arrêté.		
Applyor pour	L'onduleur cessera de fonctionner en appuyant sur « Arrêt » sur l'appli-		
Appuyer pour	cation. De cette façon, le DSP interne de l'onduleur s'arrête. Redémar-		
couper	rez l'onduleur via l'application si nécessaire.		
	L'onduleur passe en mode veille lorsque l'entrée côté CC est insuffi-		
Veille	sante. Dans ce mode, l'onduleur attendra durant toute la durée de la		
	veille.		
Veille initiale	L'onduleur est dans l'état de veille après le démarrage initial.		
Démarrage	L'onduleur est en cours d'initialisation et de synchronisation avec le		
Demanage	réseau.		
Exécution	Des informations sur un avertissement sont détectées		
avertissement	Des mormations sur un aventissement sont detectees.		
Réduction de	l 'onduleur réduit activement ses performances en raison de facteurs en-		
puissance en	vironnementaux tels que la température ou l'altitude		
cours			
Exécution	L'onduleur fonctionne conformément aux instructions de programmation		
distribution	reçues depuis l'arrière-plan de surveillance.		
	En cas d'anomalie, l'onduleur s'arrête automatiquement, et le relais CA		
Arrôt	intervient. Les informations de défaut sont affichées dans l'application.		
Allel	Une fois le défaut résolu durant le délai de récupération, l'onduleur se		
	remet automatiquement en marche.		

État	Description	
Récupération	Les andulaurs affactuant activement la réquirération DID	
PID en cours	Les onduieurs enectuent activement la recuperation 11D.	
Anomalie PID	Le système a détecté que l'impédance ISO est anormale ou que le PID	
	ne peut pas fonctionner normalement après l'activation de la fonction	
	PID	

Si l'onduleur fonctionne anormalement, l'alarme ou l'icône de défaut sera affiché dans l'angle inférieur droit de l'icône de l'onduleur dans le diagramme de puissance. Les utilisateurs peuvent appuyer sur l'icône pour accéder à l'interface des alarmes et des défauts afin d'afficher des informations détaillées sur l'anomalie et des mesures correctives.

7.6 Informations de fonctionnement

Appuyez sur **Run-info** dans la barre de navigation pour accéder à l'écran affichant les informations de fonctionnement. Faites glisser l'écran vers le haut pour afficher toutes les informations détaillées.

Les informations d'exécution comprennent les informations sur le PV, l'onduleur, les entrée et sorties, etc.

Classifica-	Deremètre	Description	
tion	Parametre		
Information	Tension chaîne n	La tension d'entrée de la ne chaîne	
photovoltaï-		Le courant d'entrée de la ne chaîne	
que	Courant chaîne n		
	Temps d'exécution		
	total en réseau	1	
	Temps d'exécution		
	quotidien en réseau	1	
	Tension à la terre	Valeur de tension à la terre négative sur le côté	
	négative	CC de l'onduleur	
1	Tension bus	Tension entre les pôles positif et négatif du côté	
Information		CC de l'onduleur	
d'onduleur	Température interne		
	de l'air	7	
	Résistance d'isole-	Valeur de résistance d'isolation du côté entrée	
	ment du réseau	vers la terre de protection	
	Informations pays	1	
	Mode de limite de		
	puissance	1	

Tableau 7-6 Informations de fonctionnement

Classifica- tion	Paramètre	Description
	Mode de puissance	
	réactive	1
	Puissance CC totale	Puissance entrée totale côté CC
Entrée	MPPT x tension	La tension d'entrée du xe MPPT
	MPPT x courant	Le courant d'entrée du x ^e MPPT
	Rendement	1
	quotidien	'
	Rendement mensuel	1
	Rendement annuel	/
	Puissance active	Valeur de puissance active du courant de
	totale	l'onduleur
	Puissance réactive	Valeur de puissance réactive du courant de
	totale	l'onduleur
	Puissance apparente	Valeur de puissance apparente du courant de
Sortie	totale	l'onduleur
	Facteur de puissance	Facteur de puissance du côté CA de l'onduleur
	totale	
	Fréquence du réseau	Fréquence du côté CA de l'onduleur
	Tension ligne A-B	
	Tension ligne B-C	Tension ligne
	Tension de ligne C-A	
	Courant phase A	
	Courant phase B	Courant de phase
	Courant phase C	

7.7 Enregistrements

Appuyez sur **Enregistrements** dans la barre de navigation pour accéder à l'interface affichant les enregistrements des événements, comme indiqué sur la figure.ci-dessous.

	RECORDS	*
⚠	Fault Alarm Record	>
\$	Yield Record	>
Ē	Event Records	>

figure 7-7 Enregistrements

Enregistrement d'alarmes de défauts

Appuyez sur **Enregistrement d'alarmes de défauts** pour accéder à l'interface, comme représenté dans la figure suivante.



figure 7-8 Enregistrement d'alarmes de défauts



Appuyez sur impour sélectionner un intervalle de temps et afficher les enregistrements correspondants.

L'onduleur peut enregistrer au plus les 400 derniers événements.

Sélectionnez l'un des enregistrements de la liste et appuyez sur celui-ci pour afficher les informations détaillées sur le défaut, comme indiqué sur la figure.

< back
GRID POWER OUTAGE
Alarm Level: Important
Occurrence Time: 2020-05-06 10:23:32
Alarm ID: 10
Repair Advice
Generally, the device is reconnected to the grid after the grid recovers to normal. If the fault occurs repeatedly: 1. Check if the grid power supply is normal; 2. Check if AC cables are connected to the correct 3. Check if AC cables are connected to the correct terminals (with or without live line and reverse connection). 4. If the fault still exists, Please contact customer service center of sungrow power.

figure 7-9 Informations détaillées sur l'alarme de défaut

Enregistrement des rendements

Appuyez sur **Enregistrement des rendements** pour accéder à l'interface indiquant la production d'énergie quotidienne, comme indiqué sur la figure suivante.





figure 7-10 Courbe de puissance

L'App affiche les enregistrements de production d'énergie sous différentes formes, notamment un graphique de production d'énergie quotidienne, un histogramme de production d'énergie mensuel, un histogramme de production d'énergie annuel et un histogramme de production totale.

Paramètre	Description
Courbe de puissance	Affiche la puissance de sortie d'une journée, de 5:00 à 23:00. Cha- que point de la courbe représente le pourcentage de la puissance actuelle de l'onduleur par rapport à la puissance nominale.
Histogramme du rendement énergé- tique quotidien	Affiche la puissance de sortie de chaque journée du mois sélectionnée.
Histogramme du rendement énergé- tique mensuel	Affiche la puissance de sortie de chaque mois de l'année sélectionnée.
Histogramme du rendement énergé- tique annuel	Affiche la puissance de sortie de chaque année.

Tableau 7-7 Explication des enregistrements de rendements énergétiques

Appuyez sur la barre horaire au sommet de l'interface pour sélectionner un segment horaire et afficher la courbe de puissance correspondante.

Balayez vers la gauche pour vérifier l'histogramme des rendements énergétiques.

Historique des événements

Appuyez sur **Historique des événements** pour afficher la liste des enregistrements d'événements.



Cliquez pour sélectionner un intervalle de temps et afficher les enregistrements correspondants.

L'onduleur peut enregistrer au plus les 400 derniers événements.

7.8 Plus

Appuyez sur **Plus** sur la barre de navigation pour accéder à l'interface correspondante, comme représenté sur la figure suivante.



figure 7-11 Plus

7.8.1 Paramètres système

Appuyez sur **Réglage**→**Paramètres système** pour accéder à l'interface correspondante, comme illustré dans la figure suivante.

< back	
SYSTEM PARAMETERS	
Boot Shutdown Boot	
Date Setting 2021-11-11	
Time Setting 14:19:04	
Software Version 1	
Software Version 2	

figure 7-12 Paramètres système

* L'illustration présentée ici est fournie à titre de référence seulement.

Démarrage/Arrêt

Appuyez sur Démarrage/Arrêt pour envoyer une demande de démarrage/Arrêt à l'onduleur.

Réglage de la date et de l'heure

Il est très important de régler correctement l'heure du système. Une heure mal réglée sur le système aura une incidence directe sur la valeur de la journalisation des données et de la production d'énergie. L'horloge est au format 24 heures.

Version du logiciel

Les informations sur la version actuelle du micrologiciel.



7.8.2 Paramètres de fonctionnement

Heure d'exécution

Appuyez sur **Réglage**→**Paramètres de fonctionnement**→**Heure d'exécution** pour accéder à l'interface correspondante.

< BACK
RUNNING TIME
Connecting Time 20 s
Reconnecting Time 20 s

figure 7-13 Heure d'exécution

Paramètres PID



La fonction PID peut ne pas être applicable dans certaines régions. Veuillez contacter SUNGROW pour plus de détails.

Appuyez sur **Réglage**→**Paramètres de fonctionnement**→**Paramètres PID** pour accéder à l'interface correspondante.

< BACK	
PID PARAMETERS	
PID Recovery	\bigcirc
Clear PID Alarm	
PID Scheme Apply Positive Voltage	

figure 7-14 Paramètres PID

Tableau 7-8 Description des paramètres PID

Paramètre	Description
	Activez/désactivez la fonction de récupération de nuit PID. Une
Récupération PID	fois la fonction activée, elle fonctionne par défaut entre 22:00 et
	5:00.
	Lorsqu'une anomalie d'impédance ISO ou une exception de fonc-
	tion anti-PID est détectée lors de l'exécution de la fonction anti-
Effacer l'alarme PID	PID, l'onduleur signale une anomalie PID et rappelle à l'utilisateur
	de prendre les mesures correspondantes. Effacez le rapport
	d'alarme via ce paramètre une fois les problèmes traités.
Schéma PID	Appliquez une tension négative ou positive.

Paramètres AFCI



La fonction AFCI peut ne pas être applicable dans certaines régions. Veuillez contacter SUNGROW pour plus de détails. Appuyez sur **Réglage**→**Paramètres de fonctionnement**→**Paramètres AFCI** pour entrer dans l'écran correspondant, sur lequel vous pouvez définir les « Paramètres AFCI ».

< BACK	
AFCI PARAMETERS	
AFCI Activation	
AFCI Self-test	
Clear AFCI Alarm	

figure 7-15 Réglage des paramètres AFCI

Paramètres réguliers

Appuyez sur **Réglage**→**Paramètres de fonctionnement**→**Paramètres réguliers** pour entrer dans l'écran correspondant, sur lequel vous pouvez définir les « Paramètres réguliers ».

< back	
REGULAR PARAMETERS	
NS Protection(Passive Valid)	

figure 7-16 Réglage des paramètres normaux

7.8.3 Paramètres de régulation de puissance

Régulation de la puissance active

Appuyez sur **Réglage** \rightarrow **Paramètres de régulation de puissance** \rightarrow **Régulation de la puissance active** pour accéder à l'écran, comme représenté dans la figure suivante.

< back	
ACTIVE POWER REGULATION	
Active Power Soft Start after Fault	
Active Power Soft Start Time after Fault 600 s	
Active Power Gradient Control	
Active Power Decline Gradient 39 %/min	
Active Power Rising Gradient 39 %/min	
Active Power Setting Persistence	0
Active Power Limit	
Active Power Limit Ratio	
Shutdown When Active Power Limit to 0%	
Active Overload Switch	\bigcirc

figure 7-17 Régulation de la puissance active

Tableau 7-9 Régulation de la puissance active

Deremètre	Définition/description du	Placo
Parametre	paramètre	Flage
Démarrage progressif	Interrupteur pour activer/dé-	Activer/Désactiver
de la puissance active	sactiver la fonction de démar-	
après défaillance	rage progressif de la	
	puissance active après un	
	défaut.	
Temps de démarrage	Temps nécessaire au démar-	1 s~1200 s
progressif de la puis-	rage progressif pour augment-	
sance active après	er la puissance de 0 à 100 %	
défaillance	de la puissance nominale.	
Commande de gra-	Interrupteur pour activer/dé-	Activer/Désactiver
dient de la puissance	sactiver la fonction réglable de	
active	gradient de la puissance	
	active.	
Gradient de baisse de	Gradient de réduction de la	1 %/min~6 000 %/min
la puissance active	puissance active de l'onduleur	
	par minute.	

Paramètre	Définition/description du paramètre	Plage
Gradient d'augmenta-	Gradient d'élévation de la	1 %/min~6000 %/min
tion de la puissance	puissance active de l'onduleur	
active	par minute.	
Persistance du para-	Interrupteur pour activer/dé-	Activer/Désactiver
mètre de puissance	sactiver la fonction d'économie	
active	de puissance de sortie limitée.	
Limite de puissance	Interrupteur pour limiter la	Activer/Désactiver
active	puissance active.	
Rapport de limite de la	Le rapport de limite de la puis-	0%~110%
puissance active	sance de sortie par rapport à	
	la puissance nominale en	
	pourcentage.	
Arrêt lorsque la limite	Interrupteur utilisé pour déter-	Activer/Désactiver
de puissance active	miner si l'onduleur est à l'état	
est de 0 %	d'arrêt lorsque la puissance	
	limitée atteint 0.	
	Commutateur utilisé pour ga-	
	rantir que l'onduleur fonctionne	
Commutateur de sur-	à la puissance active maxi-	A stiver/Désestiver
charge active	male lorsque le rapport de lim-	Activel/Desactivel
	ite de puissance PV est réglé	
	sur plus de 100 %.	
Commande	Interrupteur de commande	
d'ondulation	d'ondulation	

Régulation de la puissance réactive

Appuyez sur **Réglage**→**Paramètres de régulation de puissance**→**Régulation de la puissance réactive** pour accéder à l'écran, comme représenté dans la figure suivante.

< васк	
REACTIVE POWER REGULATIO	N
Reactive Power Generation at Night	
Reactive Power Ratio at Night 0.0 %	
Reactive Power Setting Persistence	
Closed-loop Control Reactive Power Regulation	
Reactive Power Regulation Mode _{Qt}	>
Reactive Response	
Reactive Response Time 30.0 s	
Reactive Power Ratio 0.0 %	

figure 7-18 Régulation de la puissance réactive

Tableau 7-10 Régulation de la puissance réactive

Paramètre	Définition/description du paramètre	Plage
Production nocturne	Interrupteur pour activer/dé-	Activer/Désactiver
de puissance réactive	sactiver la fonction de généra-	
	tion de puissance pendant la	
	nuit.	
Rapport nocturne de	Rapport de puissance réactive	-100%~0%/
puissance réactive	défini pour la fonction de gén-	0%~100%
	ération nocturne de puissance	
	réactive.	
Persistance du para-	Interrupteur pour activer/dé-	Activer/Désactiver
mètre de puissance	sactiver la fonction hors ten-	
réactive	sion pendant la puissance	
	réactive.	
Mode régulation puis-	_	Off/PF/Qt/Q(P)/Q(U)
sance réactive		

L'onduleur comporte la fonction de régulation de la puissance réactive. Activez cette fonction sous « Mode régulation puissance réactive » et sélectionnez le mode approprié.

Mode	Descriptions
Off	Le PF est fixé à +1 000.
	La puissance réactive peut être réglée à l'aide du paramètre PF (facteur de
PF	puissance).
	La puissance réactive peut être réglée à l'aide du paramètre Limites Q-Var
Qt	(en %).
O (P)	Le facteur de puissance varie en fonction de la puissance de sortie de
Q (F)	l'onduleur.
Q(U)	La puissance réactive change en fonction de la tension du réseau.

Tableau 7-11 Descriptions du mode de régulation de la puissance réactive :

Mode « Off »

La fonction de régulation de la puissance réactive est désactivée. Le facteur de puissance (PF) est limité à +1 000.

Mode « PF »

Le facteur de puissance est fixé et le point de consigne de la puissance réactive est calculé en fonction de la puissance actuelle. Le PF varie de 0,8 capacitif (+) à 0,8 inductif (-).

Capacitif : l'onduleur fournit de l'énergie réactive au réseau.

Inductif : l'onduleur fournit de l'énergie réactive au réseau.

Mode « Qt »

En mode Qt, la puissance réactive nominale système est fixée, et le système injecte de la puissance réactive selon le ratio de puissance réactive livré. Le **Rapport de puissance ré**active est défini par l'application.

La plage de réglage du rapport de puissance réactive est de 0~100 % ou de 0~-100 %, correspondant respectivement aux plages de régulation de puissance réactive inductive et capacitive.

Mode « Q(P) »

Le PF de la sortie de l'onduleur varie en fonction de la puissance de sortie de l'onduleur.

Paramètre	Explication	Plage	
	Sélectionnez la courbe correspondante		
	selon les régulations locales	А, Б, С	
	Puissance de sortie au point P1 sur la	0% ~ 100%	
	courbe du mode Q(P) (en pourcentage)		
	Puissance de sortie au point P2 sur la	20% ~ 100%	
Qr_rz	courbe du mode Q(P) (en pourcentage)	20% ~ 100%	
	Puissance de sortie au point P3 sur la	20% ~ 100%	
Qr_r5	courbe du mode Q(P) (en pourcentage)	20% ~ 100%	
	Facteur de puissance au point P1 sur la	Courbe A/C : 0.8 ~ 1	
<u> </u>	courbe du mode Q(P)	Courbe B : - 0.6 ~ 0.6	

Tableau 7-12 Descriptions des paramètres du mode « Q(P) » :

Paramètre	Explication	Plage	
	Facteur de puissance au point P2 sur la		
	courbe du mode Q(P)		
	Facteur de puissance au point P3 sur la		
	courbe du mode Q(P)		
QP_	Pourcentage de tension pour l'activation	100% ~ 110%	
EnterVoltage	de la fonction Q(P)	10070 2 11070	
OP ExitVoltage	Pourcentage de tension pour la désactiva-	00% ~ 100%	
QF_EXITVOITage	tion de la fonction Q(P)	90% ~ 100%	
OP ExitPower	Pourcentage de puissance pour la désac-	1% ~ 100%	
	tivation de la fonction Q(P)	1% ~ 100%	
OP EnableMode	Activation/désactivation inconditionnelle	Qui / Non	
	de la fonction Q(P)	Our/Non	
QU_Limited PF	Valeur PF pour l'activation de la fonction	0~1	
Value	Q(U)	U ^{re} I	

* La courbe C est actuellement réservée et cohérente avec la courbe A.



figure 7-19 Courbe Q(P)

Tableau 7-13 Descriptions des paramètres du mode « Q(U) » :

Paramètre	Explication	Plage
Courbo O(U)	Sélectionnez la courbe correspondante se-	
	Ion les régulations locales	
Taux d'hystórósis	Taux d'hystérésis de tension sur la courbe	0 ~ 5%
Taux u hysteresis	du mode Q(U)	0~5%
	Limite de tension du réseau en P1 sur la	000/ 1000/
	courbe du mode Q(U) $80\% \sim 100$	80% ~ 100%
011_01	Valeur Q/Sn en P1 sur la courbe du mode	60% - 0
	Q(U)	-60% ~ 0
	Limite de tension du réseau en P2 sur la	800/ 1000/
QU_V2	courbe du mode Q(U)	00% ~ 100%

Paramètre	Explication	Plage	
011.02	Valeur Q/Sn en P2 sur la courbe du mode	-60% ~ 60%	
	Q(U)		
Limite de tension du réseau en P3 sur la		4000/ 4000/	
QU_V3	courbe du mode Q(U)		
	Valeur Q/Sn en P3 sur la courbe du mode	CON CON	
QO_Q3	Q(U)	-60% ~ 60%	
	Limite de tension du réseau en P4 sur la	400% 400%	
Q0_V4	_v4 courbe du mode Q(U)	100% ~ 120%	
	Valeur Q/Sn en P4 sur la courbe du mode	0 00%	
Q0_Q4	Q(U)	0~60%	
	Puissance active pour l'activation de la	200/ 1000/	
	fonction Q(U)	20% ~ 100%	
	Puissance active pour la désactivation de	10/	
QU_EXILFOWER	la fonction Q(U)	1% ~ 20%	
	Activation/désactivation inconditionnelle de	Oui / Non / Oui,	
	la fonction Q(U)	Limité par PF	

* La courbe C est actuellement réservée et cohérente avec la courbe A.



figure 7-20 Courbe Q(U)

7.8.4 Paramètres de communication

Appuyez sur **Réglage**→**Paramètres de communication**→**Paramètres du port série** pour accéder à l'interface correspondante, comme illustré dans la figure suivante.

SERIAL PORT PARAMETERS	
Device Address	

figure 7-21 Paramètres du port série

Tableau 7-14 Paramètres du port série

Paramètre	Plage
Adresse de l'appareil	1–246

7.8.5 Mise à jour du micrologiciel

Pour éviter un échec de téléchargement en raison d'un signal réseau de mauvaise qualité sur site, il est recommandé de télécharger le micrologiciel sur l'appareil mobile à l'avance.

- Étape 1 Activez les « données mobiles » de l'appareil mobile.
- Étape 2Ouvrez l'application, puis saisissez le nom du compte et le mot de passe sur l'interface de connexion. Appuyez sur **S'identifier** pour accéder à l'interface d'accueil.
- Étape 3Appuyez sur **Plus**→**Téléchargement du micrologiciel** pour accéder à l'interface correspondante, sur laquelle vous pouvez afficher la liste des appareils.
- Étape 4Sélectionnez le modèle d'appareil avant de télécharger le micrologiciel. Appuyez sur le nom de l'appareil dans la liste des appareils pour accéder à l'interface des détails du package de

mise à niveau du firmware, puis appuyez sur <u></u>derrière le package de mise à niveau du micrologiciel pour le télécharger.

< back	<u>+</u>
SG33CX	
Inverter	
Once the download is complete, select the downloa upgrade package to upgrade through "Local Access More/Firmware Update">>	ided s/
Sg33cx_20210519.zip	↓

Étape 5Revenez à l'écran **Téléchargement du micrologiciel** appuyez sur <u></u>dans l'angle supérieur droit de l'interface pour afficher le package de mise à niveau du micrologiciel téléchargé.

Étape 6Connectez-vous à l'application via l'accès local. Reportez-vous à la section "7.3 Connexion".

- Étape 7Appuyez sur **Plus** sur la page d'accueil de l'application, puis appuyez sur **Mise à jour du micrologiciel**.
- Étape 8Appuyez sur le fichier du package de mise à niveau. Une invite vous demande alors de mettre à niveau le microprogramme avec le fichier. Appuyez sur **CONFIRMER** pour effectuer la mise à niveau du micrologiciel.

SELECT FIRMWARE	
Downloaded file	
Sg33cx_20210519.zip	
SG33CX	

Étape 9Patientez pendant le chargement du fichier. Une fois la mise à niveau effectuée, un message s'affiche pour vous en informer. Appuyez sur **Terminer** pour terminer la mise à niveau.



- - Fin

7.8.6 Détection de la mise à la terre

Contactez votre distributeur pour obtenir un compte de niveau supérieur et le mot de passe correspondant avant de régler les paramètres de détection de mise à la terre. Contactez SUNGROW si le distributeur est incapable de fournir les informations requises.



Le personnel non autorisé n'est pas autorisé à se connecter avec ce compte.

Autrement, SUNGROW ne saura en aucun cas être tenu responsable des dommages causés.

Appuyez sur **Plus→Réglages→Paramètres de fonctionnement→Détection de la mise à la terre** pour accéder à l'écran correspondant.

< BACK	
GROUNDING DETECTION	
Grounding Detection	
Grounding Detection Alarm Valu 30.0 V	e

figure 7-22 Détection de la mise à la terre

Si la détection de mise à la terre est activée, le relais DO se met automatiquement en marche pour signaler l'alarme externe si la valeur dépasse la valeur d'alarme de détection de mise à la terre.

Le défaut de résistance d'isolement PV (sous-code de défaut 039) déclenche le relais DO pour signaler l'alarme externe.

7.8.7 Changement du mot de passe

Appuyez sur **Modifier le mot de passe** pour accéder à l'interface de modification du mot de passe, comme représenté dans la figure suivante.



MODIFY PASSWO	DRD
Enter a new password will overwrite the prev	l. Setting this password ious password.
The password shall cons letters and numbers.	ist of 8-20 digits, including
user	
	ک سر 🔇
Co	nfirm

figure 7-23 Modifier le mot de passe

Le mot de passe comprendra 8 à 20 caractères, avec des lettres et des chiffres.

8 Mise hors service du système

8.1 Débranchement de l'onduleur

Risque de brûlures !

Même si l'onduleur est arrêté, il peut encore être chaud et provoquer des brûlures. Portez des gants de protection avant de manipuler l'onduleur une fois refroidi.

L'onduleur doit être éteint lors de l'entretien ou d'autres interventions.

Procédez comme suit pour débrancher l'onduleur des sources d'alimentation CA et CC. Le non respect de cette procédure pourrait entrainer des tensions mortelles ou des dommages sur l'onduleur.

- Étape 1Débranchez le disjoncteur CA externe et assurez-vous de prévenir tout rebranchement par inadvertance.
- Étape 2Placez l'interrupteur CC sur « OFF », puis débranchez toutes les entrées de la chaîne PV.
- Étape 3Patientez environ 15 minutes, le temps que les condensateurs internes de l'onduleur se déchargent entièrement.

Étape 4Vérifiez que le câble CC est hors tension avec un serre-câble.

- - Fin

8.2 Démontage de l'onduleur

Risque de brûlure et d'électrocution !

Une fois l'onduleur hors tension depuis 15 minutes, mesurez la tension et le courant avec du matériel professionnel. Seuls des opérateurs portant un équipement de protection peuvent manipuler et entretenir l'onduleur après avoir dûment vérifié l'absence de tension et de courant. 1

- Avant de démonter l'onduleur, débranchez-le des sources d'alimentation CA et CC.
- S'il y a plus de deux couches de bornes CC d'onduleur, démontez les connecteurs CC externes avant de démonter les connecteurs internes.
- Si le matériau d'emballage d'origine est disponible, placez l'onduleur à l'intérieur, puis fermez-le à l'aide de ruban adhésif. Si le matériau d'emballage d'origine n'est pas disponible, placez l'onduleur dans une boîte en carton adaptée à son poids et à sa taille et fermez-la correctement.
- Étape 1 Reportez-vous à la section "5 Raccordements électriques" pour débrancher tous les câbles dans l'ordre inverse. En particulier, pour démonter le connecteur CC, utilisez une clé pour connecteur pour desserrer les pièces de verrouillage et installez des bouchons étanches.



- Étape 2Reportez-vous à la section"4 Montage mécanique"pour démonter l'onduleur en effectuant la procédure dans le sens inverse.
- Étape 3Si nécessaire, retirez le support de fixation murale.
- Étape 4Si l'onduleur doit être réutilisé ultérieurement, veuillez vous reporter à la section "3.2 Stockage de l'onduleur" pour le stocker de manière appropriée.

--Fin

8.3 Mise au rebut de l'onduleur

Les utilisateurs sont responsables de la mise au rebut de l'onduleur.

Veuillez mettre au rebut l'onduleur selon les réglementations et les normes locales applicables pour éviter toutes pertes matérielles ou blessures personnelles.

AVIS

Certaines pièces et certains dispositifs de l'onduleur peuvent entraîner une pollution de l'environnement. Mettez-les au rebut conformément aux règlements d'élimination des déchets électroniques en vigueur sur le site d'installation.

9 Dépannage et maintenance

9.1 Dépannage

Lorsqu'un défaut survient sur l'onduleur, les informations relatives au défaut sont affichées sur l'interface de l'application. Si l'onduleur est équipé d'un écran LCD, celui-ci affiche les informations relatives au défaut.

Les codes de défaut et les méthodes de dépannage de tous les onduleurs PV sont détaillés dans le tableau ci-dessous, et seuls certains de ces défauts peuvent se produire sur le modèle que vous avez acheté. Lorsqu'un défaut se produit, vous pouvez vérifier les informations relatives au défaut à l'aide du code de défaut sur l'application mobile.

Code de défaut	Nom du défaut	Mesures correctives
Surtension d 2, 3, 14, 15 seau électriq		En général, l'onduleur se reconnecte au réseau lorsque celui-ci fonctionne à nouveau normale- ment. Si l'erreur survient souvent :
		 Mesurez la tension réelle du réseau. Contac- tez la compagnie d'électricité locale pour trouver une solution si la tension du réseau est supér- ieure à la valeur définie.
	Surtension du re- seau électrique	 Vérifiez que les paramètres de protection sont correctement définis sur l'application ou l'écran LCD. Modifiez les valeurs de protection contre la surtension avec l'approbation du fournisseur d'électricité local.
		 Contactez le service après-vente de Sungrow si les causes précédentes sont éliminées et que le défaut persiste.
4, 5	Sous-tension du réseau électrique	En général, l'onduleur se reconnecte au réseau lorsque celui-ci fonctionne à nouveau normale- ment. Si l'erreur survient souvent :
		 Mesurez la tension réelle du réseau. Contac- tez le compagnie d'électricité locale pour trouver une solution si la tension du réseau est inférieure à la valeur définie.
		 Vérifiez que les paramètres de protection sont correctement définis sur l'application ou l'écran LCD.
		3. Vérifiez que les câbles CA sont bien branchés.
		4. Contactez le service après-vente de Sungrow
		si les causes précédentes sont éliminées et que le défaut persiste.

Code de défaut	Nom du défaut	Mesures correctives
8	Surfréquence du réseau électrique	En général, l'onduleur se reconnecte au réseau lorsque celui-ci fonctionne à nouveau normale- ment. Si l'erreur survient souvent :
Sous-fréquence 9 du réseau électrique	Sous-fréquence du réseau	 Mesurez la fréquence réelle du réseau. Con- tactez la compagnie d'électricité locale pour dé- terminer une solution lorsque la fréquence du réseau est inférieure à la plage définie. Vérifiez que les paramètres de protection sont
	électrique	correctement définis sur l'application ou l'écran LCD.
	 Contactez le service après-vente de Sungrow si les causes précédentes sont éliminées et que le défaut persiste. 	
Panne d'alimenta- 10 tion du réseau		En général, l'onduleur se reconnecte au réseau lorsque celui-ci fonctionne à nouveau normale- ment. Si l'erreur survient souvent : 1. Vérifiez que l'alimentation en énergie du ré- seau est fiable.
	Panne d'alimenta- tion du réseau	 Vérifiez que les câbles CA sont bien branchés. Vérifiez que le câble CA est raccordé à la borne adéquate (que le fil Ph et le fil N sont cor- rectement branchés).
	 4. Vérifiez si le disjoncteur CA est branché. 5. Contactez le service après-vente de Sungrow si les causes précédentes sont éliminées et que le défaut persiste. 	
12	Courant de fuite excessif	 Le défaut peut être dû à un ensoleillement in- suffisant ou à un environnement humide. L'ondu- leur se reconnecte généralement au réseau dès que les conditions environnementales s'améliorent.
		2. Si l'environnement est normal, vérifiez que les câbles CA et CC sont bien isolés.
		 Contactez le service après-vente de Sungrow si les causes précédentes sont éliminées et que le défaut persiste.

Code de défaut	Nom du défaut	Mesures correctives
13	Anomalie sur le réseau	En général, l'onduleur se reconnecte au réseau lorsque celui-ci fonctionne à nouveau normale- ment. Si l'erreur survient souvent :
		1. Mesurez le réseau réel. Contactez la compag-
		nie d'électricité locale pour trouver une solution lorsque le paramètre du réseau dépasse la plage définie.
		2. Contactez le service après-vente de Sungrow
		si les causes précédentes sont éliminées et que le défaut persiste.
17	Déséquilibre de tension sur le réseau	En général, l'onduleur se reconnecte au réseau lorsque celui-ci fonctionne à nouveau normale- ment. Si l'erreur survient souvent :
		1. Mesurez la tension réelle du réseau. Si les ten- sions de phase du réseau sont très différentes, contactez la compagnie d'électricité en charge du réseau de distribution pour trouver une solution.
		2. Si la différence de tension entre les phases se situe dans la plage admise par la compagnie d'électricité locale, modifiez le paramètre de dé- séquilibre de la tension du réseau via l'applica- tion ou l'écran LCD.
		 Contactez le service après-vente de Sungrow si les causes précédentes sont éliminées et que le défaut persiste.
28, 29, 208, 212, 448-479	Défaut de connex- ion inversée PV	 Vérifiez que la polarité de la chaîne correspon- dante est inversée. Si c'est le cas, débranchez l'interrupteur CC et inversez la polarité lorsque le courant de la chaîne chute en dessous de 0,5 A.
		 Contactez le service après-vente de Sungrow si les causes précédentes sont éliminées et que le défaut persiste.
		*Les codes 28 à 29 correspondent respective-
		*Les codes 448 à 479 correspondent respective- ment aux chaînes 1 à 32.
Code de défaut	Nom du défaut	Mesures correctives
----------------------	--------------------------------------	---
532-547, 564- 579	Défaut de connex- ion inversée PV	 Vérifiez que la polarité de la chaîne correspon- dante est inversée. Si c'est le cas, débranchez l'interrupteur CC et inversez la polarité lorsque le courant de la chaîne chute en dessous de 0,5 A. Contactez le service après-vente de Sungrow si les causes précédentes sont éliminées et que l'alarme persiste.
		*Les codes 532 à 547 correspondent respective- ment aux chaînes 1 à 16.
		*Les codes 564 à 579 correspondent respective- ment aux chaînes 17 à 32.
		Vérifiez si la tension et le courant de l'onduleur sont anormaux pour déterminer la cause de l'alarme. 1. Vérifiez si le module correspondant est cou- vert. Si c'est le cas, découvrez-le et assurez- vous qu'il soit propre. 2. Vérifiez si le câble du panneau de batterie est débranché. Si tel est le cas, rebranchez-le
548-563, 580- 595	Alarme anomalie PV	correctement. 3. Vérifiez si le fusible CC est endommagé. Si c'est le cas, remplacez le fusible.
		 Contactez le service après-vente de Sungrow si les causes précédentes sont éliminées et que l'alarme persiste.
		*Les codes 548 à 563 correspondent respective- ment aux chaînes 1 à 16.
		*Les codes 580 à 595 correspondent respective- ment aux chaînes 17 à 32.

Code de défaut	Nom du défaut	Mesures correctives				
37	Température am- biante excessive- ment élevée	En général, l'onduleur se remet en marche lors- que la température interne ou celle du module re- vient à la normale. Si le problème persiste : 1. Vérifiez si la température ambiante de l'ondu- leur est trop élevée. 2. Vérifiez si l'onduleur est placé dans un endroit bien aéré. 3. Vérifiez si l'onduleur est directement exposé aux rayons de soleil. Si c'est le cas, protégez-le. 4. Vérifiez si le ventilateur fonctionne correcte- ment. Sinon, remplacez le ventilateur. 5. Contactez le service après-vente de Sungrow Power si le défaut est dû à d'autres causes et persiste.				
43	Température am- biante excessive- ment basse	Arrêtez et débranchez l'onduleur. Redémarrez l'onduleur lorsque la température ambiante est comprise dans la plage de températures de fonctionnement.				

Code de défaut	Nom du défaut	Mesures correctives				
39	Faible résistance isolation système (Défaut de mise à la terre)	 Attendez le rétablissement du fonctionnement normal de l'onduleur. Si l'erreur survient souvent : 1. Vérifiez si la valeur de protection de la résist- ance ISO est excessivement élevée en utilisant l'application ou l'écran LCD et assurez-vous qu'elle est conforme à la réglementation locale. 2. Vérifiez la résistance à la terre de la chaîne et du câble CC. Prenez des mesures correctives en cas de court-circuit ou de dommage sur la couche d'isolation. 3. Si le câble est normal et que le problème sur- vient durant les jours de pluie, vérifiez si celui-ci survient à nouveau par temps ensoleillé. 4. S'il y a des batteries, vérifiez si les câbles de batterie présentent des dommages et si les bornes sont desserrées ou s'il y a un mauvais contact. Si oui, remplacez le câble endommagé et serrez les bornes pour garantir une connexion fiable. 5. Contactez le service après-vente de Sungrow si les causes précédentes sont éliminées et que le défaut persiste. 				
106	Défaut du câble de mise à la terre	 Vérifiez que le câble CA est correctement branché. Vérifiez que l'isolation entre le câble de mise à la terre et le fil Ph est normale. Contactez le service après-vente de Sungrow si les causes précédentes sont éliminées et que 				

Code de défaut	Nom du défaut	Mesures correctives
88	Défaut d'arc électrique	 Débranchez l'alimentation CC et vérifiez si un câble CC est endommagé, si la borne est con- nectée, si un fusible est desserré ou s'il y a un mauvais contact. Si oui, remplacez le câble en- dommagé, serrez la borne ou le fusible et re- mplacez le composant brûlé. Après exécution de l'étape 1, rebranchez l'ali- mentation CC et effacez le défaut d'arc électrique sur l'application ou l'écran LCD. L'onduleur re- viendra ensuite à un fonctionnement normal. Contactez le service après-vente Sungrow si le défaut persiste.
84	Alarme branche- ment inversé du compteur/CT	 Vérifiez si le compteur est mal connecté. Vérifiez si le câblage d'entrée et de sortie du compteur est inversé. Si le système existant est activé, veuillez véri- fier que le paramétrage du courant nominal de l'onduleur existant est correct.
514	Alarme anomalie communication du compteur	 Vérifiez si le câble de communication et les bornes sont anormaux. Si tel est le cas, réparez- les pour assurer une connexion fiable. Reconnectez le câble de communication du compteur. Contactez le service après-vente de Sungrow si les causes précédentes sont éliminées et que l'alarme persiste.
323	Conflit au niveau du réseau	 Vérifiez que le port de sortie est connecté au réseau actuel. Débranchez-le du réseau si tel est le cas. Contactez le service après-vente de Sungrow si les causes précédentes sont éliminées et que le défaut persiste.

Code de défaut	Nom du défaut	Mesures correctives
75	Alarme de commu- nication parallèle de l'onduleur	 Vérifiez si le câble de communication et les bornes sont anormaux. Si tel est le cas, réparez- les pour assurer une connexion fiable. Reconnectez le câble de communication du compteur. Contactez le service après-vente de Sungrow si les causes précédentes sont éliminées et que l'alarme persiste.
7, 11, 16, 19– 25, 30–34, 36, 38, 40–42, 44– 50, 52–58, 60– 69, 85, 87, 92, 93, 100–105, 107–114, 116– 124, 200–211, 248–255, 300– 322, 324–328, 401–412, 600– 603, 605, 608, 612, 616, 620, 622–624, 800, 802, 804, 807, 1096–1122	Défaut système	 Attendez le rétablissement du fonctionnement normal de l'onduleur. Déconnectez les interrupteurs CA et CC, puis déconnectez les commutateurs côté batterie s'il y a des batteries. Au bout de 15 minutes, fermez les interrupteurs CA et CC tour à tour et redémar- rez le système. Contactez le service après-vente de Sungrow si les causes précédentes sont éliminées et que le défaut persiste.
59, 70–74, 76– 83, 89, 216– 218, 220–233, 432–434, 500– 513, 515–518, 635–638, 900, 901, 910, 911, 996	Alarme système	 L'onduleur peut continuer à fonctionner. Vérifiez si le câblage et les bornes associés sont anormaux. Vérifiez également la présence de corps étrangers ou d'anomalies dans l'envir- onnement ambiant et prenez les mesures correc- tives correspondantes si nécessaire. Si le défaut persiste, contactez le service après-vente de Sungrow Power.

SUNGROW

Code de défaut	Nom du défaut	Mesures correctives
264-283	Branchement inversé MPPT	 Vérifiez que la polarité de la chaîne correspon- dante est inversée. Si c'est le cas, débranchez l'interrupteur CC et inversez la polarité lorsque le courant de la chaîne chute en dessous de 0,5 A. Contactez le service après-vente de Sungrow si les causes précédentes sont éliminées et que le défaut persiste. *Les codes 264 à 279 correspondent respective- ment aux chaînes 1 à 20.
332-363	Alarme de surten- sion de condensa- teur d'accélération	 L'onduleur peut continuer à fonctionner. Vérifiez si le câblage et les bornes associés sont anormaux. Vérifiez également la présence de corps étrangers ou d'anomalies dans l'envir- onnement ambiant et prenez les mesures correc- tives correspondantes si nécessaire. Si le défaut persiste, contactez le service après- vente de Sungrow Power
364-395	Défaut de surten- sion de condensa- teur d'accélération	 Déconnectez les interrupteurs CA et CC, puis déconnectez les commutateurs côté batterie s'il y a des batteries. Au bout de 15 minutes, fermez les interrupteurs CA et CC tour à tour et redémar- rez le système. Si le défaut persiste, contactez le service après-vente de Sungrow Power.
1548-1579	Reflux de courant de chaîne	 Contrôlez si le nombre de modules PV de la chaîne correspondante est inférieur aux autres chaînes. Si c'est le cas, débranchez l'interrupteur CC et ajustez la configuration du module PV lors- que le courant de la chaîne chute en dessous de 0,5 A. Vérifiez si le module PV est à l'ombre. Débranchez l'interrupteur CC pour vérifier que la tension du circuit ouvert est normale lorsque le courant de chaîne chute en dessous de 0,5 A. Si tel est le cas, vérifiez le câblage et la configura- tion du module PV. Vérifiez si l'orientation du module PV est anormale.

Code de défaut	Nom du défaut	Mesures correctives				
		 Lorsque le défaut se produit, il est interdit de déconnecter directement le commutateur CC et de débrancher les bornes PV lorsque le courant continu est supérieur à 0,5 A. 				
1600 - 1615, 1632 - 1655	Défaut de mise à la terre PV	2. Patientez jusqu'à ce que le courant continu de l'onduleur soit inférieur à 0,5 A, puis déconnectez le commutateur CC et débranchez les chaînes en défaut.				
		 3. Ne réinsérez pas les chaînes en défaut avant d'avoir résolu le défaut de mise à la terre. 4. Si le défaut n'est pas causé par les raisons 				
		susmentionnées et persiste, contactez le service après-vente de Sungrow.				
1616	Défaillance matéri- elle du système	 Il est interdit de déconnecter directement le commutateur CC si le courant CC est supérieur à 0,5 A lorsque le défaut se produit. Déconnectez l'interrupteur CC uniquement lorsque le courant côté CC de l'onduleur chute en dessous de 0,5 A. Il est interdit de remettre l'onduleur sous ten- sion. Veuillez contacter le service après-vente de Sungrow. 				



Contactez le revendeur si les mesures énumérées dans la colonne « Méthode de dépannage » ont été prises mais que le problème persiste. Contactez SUNGROW si le revendeur ne parvient pas à résoudre le problème.

9.2 Maintenance

9.2.1 Avertissements relatifs à la maintenance

DANGER

Risque de dommages pour l'onduleur ou de blessure corporelle suite à un entretien inadéquat !

- Veillez à utiliser des outils d'isolation spéciaux pendant les opérations sous haute tension.
- Avant toute maintenance, déconnectez le disjoncteur CA du côté réseau, puis l'interrupteur CC. Si un défaut susceptible de provoquer des blessures ou d'endommager l'appareil est constaté avant la maintenance, débranchez le disjoncteur CA et attendez la nuit avant d'actionner l'interrupteur CC. Dans le cas contraire, un incendie à l'intérieur du produit ou une explosion peuvent se produire et entraîner des blessures corporelles.
- Une fois que l'onduleur est hors tension depuis 15 minutes, mesurez la tension et le courant avec un instrument professionnel. Seuls des opérateurs portant un équipement de protection peuvent manipuler et entretenir l'onduleur après avoir dûment vérifié l'absence de tension et de courant.
- Même si l'onduleur est arrêté, il peut encore être chaud et provoquer des brûlures. Portez des gants de protection avant de manipuler l'onduleur une fois refroidi.

DANGER

Lors de la maintenance du produit, il est strictement interdit d'ouvrir le produit s'il y a une odeur ou de la fumée ou si l'apparence du produit est anormale. S'il n'y a pas d'odeur, de fumée ou d'aspect anormal évident, réparez ou redémarrez l'onduleur en suivant les mesures correctives de l'alarme. Évitez de vous tenir directement devant l'onduleur pendant la maintenance.

ATTENTION

Pour éviter une utilisation inappropriée ou des accidents provoqués par du personnel non autorisé : mettez des panneaux d'avertissement bien en évidence ou démarquez des zones de sécurité autour de l'onduleur pour éviter des accidents provoqués par une utilisation inappropriée.

AVIS

Ne redémarrez l'onduleur qu'après avoir éliminé le dysfonctionnement qui compromet la sécurité.

L'onduleur ne contenant aucune pièce devant faire l'objet d'une maintenance, n'ouvrez jamais le boîtier et ne remplacez pas de composants internes. Pour éviter tout risque d'électrocution, n'effectuez pas d'opérations de maintenance non couvertes par ce manuel. Si nécessaire, contactez d'abord votre distributeur. Si le problème persiste, veuillez contacter SUNGROW. À défaut, les pertes provoquées ne seront pas couvertes par la garantie.

AVIS

Ne touchez pas la carte de circuit imprimé ou d'autres composants sensibles à l'électricité statique car vous risquez d'endommager l'appareil.

- Ne touchez pas le circuit imprimé sans en avoir besoin.
- Observez les réglementations de protection contre l'électricité statique et portez un bracelet antistatique.

AVIS

Si un défaut de mise à la terre se produit, le contact sec DO s'allumera automatiquement pour signaler l'alarme externe. Le voyant LED s'allumera en rouge et une alarme sonore retentira jusqu'à ce que le défaut soit corrigé. Pour les produits connectés à Internet, l'erreur sera également envoyée au portail.

Élément	Méthode	Période		
	Vérifiez si la sortie d'air et le dissipa-			
	teur thermique sont obstrués par de la	Tous les 6 mois à un an		
Apparail propra	poussière ou d'autres objets.	(en fonction de la quantité		
Appareii propre	Vérifiez si l'admission et la sortie d'air	de poussière présente		
	sont normales. Nettoyez l'admission	dans l'air)		
	et la sortie d'air, si nécessaire.			
	Vérifiez si une alarme de ventilateur			
	est présente sur l'application.			
	Vérifiez la présence d'un bruit anor-			
Ventilateurs	mal lorsque le ventilateur tourne.	Une fois par an		
	Nettoyez ou remplacez les ventila-			
	teurs si nécessaire (consultez la sec-			
	tion suivante).			
	Vérifiez l'étanchéité des entrées de			
Entrée des câbles	câbles. Si nécessaire, refaire	Une fois par an		
	l'étanchéité.			
	Vérifiez que les câbles sont correcte-			
Raccordements	ment branchés.			
électriques	Vérifiez si le câble est endommagé,	Tous les 6 mois à un an		
cicoliques	notamment la surface en contact avec			
	le boîtier en métal.			

9.2.2 Entretien de routine

9.2.3 Nettoyage des entrée et sortie d'air

Une quantité importante de chaleur est générée durant le fonctionnement de l'onduleur. Pour maintenir une ventilation satisfaisante, veuillez vous assurer que l'entrée et la sortie d'air ne sont pas obstruées.

Si nécessaire, nettoyez les entrée et sortie d'air avec une brosse douce ou un aspirateur.

9.2.4 Entretien du ventilateur

DANGER

- Mettez hors tension l'onduleur et débranchez-le de toutes les sources d'alimentation avant de procéder à l'entretien des ventilateurs.
- Une fois que l'onduleur est hors tension depuis 15 minutes, mesurez la tension et le courant avec un instrument professionnel. Seuls des opérateurs portant un équipement de protection peuvent manipuler et entretenir l'onduleur après avoir dûment vérifié l'absence de tension et de courant.
- L'entretien du ventilateur doit être effectué par des professionnels.

Les ventilateurs situés à l'intérieur de l'onduleur servent à refroidir l'onduleur durant son fonctionnement. Lorsque les ventilateurs ne fonctionnent pas normalement, cela indique que l'onduleur peut ne pas être refroidi et son efficacité peut ainsi diminuer. Par conséquent, il est nécessaire de nettoyer les ventilateurs encrassés et de remplacer les ventilateurs endommagés.

La procédure de fonctionnement est la suivante :

Étape 1Arrêtez l'onduleur (voir"8.1 Débranchement de l'onduleur")

Étape 2Desserrez la vis sur la plaque d'étanchéité du module du ventilateur.



Étape 3Appuyez sur la languette du crochet de verrouillage, débranchez le joint de connexion du câble vers l'extérieur et desserrez la vis sur le support du ventilateur.



Étape 4Tirez le module du ventilateur, nettoyez les ventilateurs avec une brosse douce ou un aspirateur, et remplacez-les si nécessaire.



Étape 5Remontez les ventilateurs dans l'onduleur dans l'ordre inverse et redémarrez l'onduleur.

- - Fin



10 Annexe

10.1 Fiche technique

Paramètres	SG25CX- P2	SG30CX- P2	SG33CX- P2	SG36CX- P2	SG40CX- P2	SG50CX- P2
Entrée (CC)						
Puissance d'entrée PV max. recom- mandée	35 kWp	42 kWp	46,2 kWp	50,4 kWp	56 kWp	70 kWp
Tension d'entrée PV max.		1 100 V				
Tension d'entrée PV min. / Ten- sion d'en- trée de démarrage			160 V	/200 V		
Tension d'entrée PV nominale			60	0 V		
Plage de tensions MPP		160 V ~ 1000 V				
Plage de tensions MPP pour la tension nominale	400 V ~ 800 V ⁽¹⁾		51	00 V ~ 800 V	1)	
Nombre d'entrées MPP indé- pendantes		3			4	

Paramètres	SG25CX- P2	SG30CX- P2	SG33CX- P2	SG36CX- P2	SG40CX- P2	SG50CX- P2
Nombre de chaînes PV par MPPT		2			2	
Courant d'entrée PV max.	Ş	90 A (30 A * 3	3)	120 A (30 A * 4)		
Courant court-circuit CC max.	1	20 A (40 A *	3)	160 A (40 A * 4)		
Courant max. pour le connecteur CC			20	A		
Sortie (CA)						
Puissance de sortie CA nominale	25 kW	30 kW	33 kW	36 kW	40 kW	50 kW
Puissance de sortie CA max.	27,5 kVA	33 kVA (2)	36,3 kVA	40 kVA	44 kVA	55 kVA
Courant de sortie CA max.	41,8 A	50,2 A	55,2 A	60,2 A	66,9 A	83,6 A
Courant de sortie CA nominal (à 230 V)	36,2 A	43,5 A	47,8 A	52,17 A	58 A	72,5 A
Tension CA nominale	3 / N / PE, 220 / 380 V, 230 / 400 V					
Plage de tensions CA			312~	480 V		
Fréquence nominale du réseau			50 Hz /	/ 60 Hz		

Paramètres	SG25CX-	SG30CX-	SG33CX-	SG36CX-	SG40CX-	SG50CX-
	P2	P2	P2	P2	P2	P2
Plage de						
fréquence			45 Hz à 55 H	z / 55 à 65 Hz	2	
réseau						
Harmonique		<	3 % (à puissa	ance nominal	e)	
(THD)			(- /	
Facteur de						
puissance à						
la puissance						
nominale /		> 0,	99 / 0,8 capa	citif – 0,8 indu	uctif	
Facteur de						
puissance						
réglable						
Phases						
d'alimenta-						
tion /			3 / 3-	N-PE		
Phases de						
connexion						
Efficacité						
Efficacité						
maximale /	98.4% /				,	
Efficacité	98.2%		2	0.3%/90.3%	0	
européenne						
Protection						
Surveillance			0			
du réseau			0	ui		
Protection						
de connex-			0			
ion inversée			0	u		
CC						
Protection						
court-			0	ui		
circuit CA						
Protection						
contre les			0	ui		
courants de			0			
fuite						

Paramètres	SG25CX- P2	SG30CX- P2	SG33CX- P2	SG36CX- P2	SG40CX- P2	SG50CX- P2		
Protection surtension		Alimentation CC de type II + II / CA de type II						
Surveillance des défauts de mise à la terre		Oui						
Interrup- teur CC			C	Pui				
Surveillance du courant de la chaîne PV		Oui						
Interrupteur de circuit sur défaut d'arc (AFCI)			С	Pui				
Fonction de récupération PID			C	Pui				
Informa- tions générales								
Dimensions (L x H x P)		645*575*245 mm						
Méthode de montage	Support de fixation murale							
Poids		38 kg		40 kg	40 kg	41 kg		
Topologie	Sans transformateur							
Degré de protection			IP	66				
Corrosion			C	5				
Consomma- tion de puis- sance du- rant la nuit			< {	5 W				



Paramètres	SG25CX- P2	SG30CX- P2	SG33CX- P2	SG36CX- P2	SG40CX- P2	SG50CX- P2
Plage de tempéra- tures am- biantes de fonctionne- ment			-30 à	0° 00		
Plage d'hu- midités rela- tives autori- sée (sans condensa- tion)			0 – 1	00 %		
Méthode de refroidisse- ment		Refroidi	ssement de l	'air intelligent	t et forcé	
Altitude d'utilisation max.	4 000 m					
Affichage		C	EL, Bluetoot	h + applicatio	on	
Communi- cation		RS4	85 / Facultatil	: WLAN, Eth	ernet	
Type de connexion CC			EVO2 (6 r	mm² max.)		
Type de connexion CA		Born	e OT (16~35	mm²)		Borne OT ou DT (35~50 m- m²)
Spécifica- tions des câbles CA		Ľ	Diamètre exte	rne 18~38 m	m	_
Prise en charge du réseau	Fonction G) at night, LVI ive et contrôl	RT, HVRT, co le de la vitess	ntrôle de la p e de montée	uissance act en puissanc	ive et réac- e

Remarque (1) : la différence de tension entre les MPPT doit être inférieure à 80 V. La tension de la chaîne configurée doit être supérieure à la limite inférieure de la tension nominale MPPT.

Remarque (2) : 30 kVA pour l'Allemagne, la Belgique, l'Autriche, l'Ukraine et le Danemark, 33 kVA pour les autres.

Paramètres	SG30CX-P2 (3)	SG50CX-P2 (3)	
Entrée (CC)			
Puissance d'entrée PV max. recommandée	42 kWp	70 kWp	
Tension d'entrée PV max.	1 10	00 V	
Tension d'entrée PV min. / Ten- sion d'entrée de démarrage	160 V	7/200 V	
Tension d'entrée PV nominale	60	0 V	
Plage de tensions MPP	160 V -	1000 V	
Plage de tensions MPP pour la tension nominale	500 V ~ 800 V ⁽⁴⁾		
Nombre d'entrées MPP indépendantes	3	4	
Nombre de chaînes PV par MPPT	:	2	
Courant d'entrée PV max.	90 A (30 A / 30 A / 30 A)	120 A (30 A / 30 A / 30 A / 30 A)	
Courant court-circuit CC max.	120 A (40 A / 40 A / 40 A)	160 A (40 A / 40 A / 40 A / 40 A)	
Sortie (CA)			
Puissance de sortie CA nominale	29,9 kW	50 kW	
Puissance apparente de sortie CA max.	29,9 kVA	50 kVA	
Puissance nominale apparente de sortie CA	29,9 kVA	50 kVA	
Courant de sortie CA max.	48,15 A	80,5 A	
Tension CA nominale	3 / N / PE, C	A 230 / 400 V	
Plage de tensions CA	312 à	480 V	

Paramètres	SG30CX-P2 (3)	SG50CX-P2 (3)		
Fréquence réseau nominale / Plage de fréquences réseau	50 Hz / 45-55 Hz			
Harmonique (THD)	< 3 % (à puissance	e nominale)		
Facteur de puissance à la puis- sance nominale / Facteur de puissance réglable	> 0,99 / 0,8 capacitif	– 0,8 inductif		
Phases d'alimentation / Phases de connexion	3 / 3-N-P	E		
Efficacité				
Efficacité max. / Efficacité européenne	98.5% / 98	.3%		
Protection				
Surveillance du réseau	Oui			
Protection de connexion inver- sée CC	Oui			
Protection court-circuit CA	Oui			
Protection contre les courants de fuite	Oui			
Protection surtension	Alimentation CC de type I	I + II / CA de type II		
Surveillance des défauts de mise à la terre	Oui			
Interrupteur CC	Oui			
Surveillance du courant de la chaîne PV	Oui			
Interrupteur de circuit sur dé- faut d'arc (AFCI)	Oui			
Informations générales				
Dimensions (L x H x P)	600*625*24) mm		
Poids	35 kg	36 kg		
Topologie	Sans transform	mateur		
Degré de protection	IP66			
Corrosion	C5			

Paramètres	SG30CX-P2(3)	SG50CX-P2 (3)		
Consommation de puissance durant la nuit	≤5	W		
Plage de températures am- biantes de fonctionnement	-30 à 60 °C (décla	ssement > 45 °C)		
Plage d'humidités relatives au- torisée (sans condensation)	0 – 1	00 %		
Méthode de refroidissement	Refroidissement de l'	air intelligent et forcé		
Altitude d'utilisation maximale	4 00	0 m		
Affichage	DEL, Bluetooth + application			
Communication	RS485 / WLAN / Eth	ernet, facultatif : 4G		
Type de connexion CC	Evo2 (6 m	nm² max.)		
Type de connexion CA	Borne OT (16~35 mm²)	Borne OT ou DT (35~50 mm²)		
Spécifications des câbles CA	Diamètre exter	rne 18~38 mm		
Prise en charge du réseau	Fonction Q at night, LVRT, HVRT, contrôle de la puis- sance active et réactive et contrôle de la vitesse de montée en puissance			
Pays de fabrication	Chi	ine		

Remarque (3) : pour l'Australie.

Remarque (4) : la différence de tension entre les MPPT doit être inférieure à 80 V. La tension de la chaîne configurée doit être supérieure à la limite inférieure de la tension nominale MPPT.

Paramètres	SG25CX- P2 ⁽⁵⁾	SG30CX- P2 ⁽⁵⁾	SG33CX- P2 ⁽⁵⁾	SG36CX- P2 ⁽⁵⁾	SG40CX- P2 ⁽⁵⁾	SG50CX- P2 ⁽⁵⁾
Entrée (CC)						
Puissance d'entrée PV max. recom- mandée	35 kWp	42 kWp	46,2 kWp	50,4 kWp	56 kWp	70 kWp
Tension d'entrée PV max.			1 10	00 V		

Paramètres	SG25CX- P2 ⁽⁵⁾	SG30CX- P2 ⁽⁵⁾	SG33CX- P2 ⁽⁵⁾	SG36CX- P2 ⁽⁵⁾	SG40CX- P2 ⁽⁵⁾	SG50CX- P2 ⁽⁵⁾
Tension d'entrée PV min. / Ten- sion d'en- trée de démarrage			160 V	/200 V		
Tension d'entrée PV nominale			60	0 V		
Plage de tensions MPP			160 V ~	- 1000 V		
Plage de tensions MPP pour la tension nominale	400 V ~ 800 V ⁽⁶⁾		5	00 V ~ 800 V	(6)	
Nombre d'entrées MPP indé- pendantes		3			4	
Nombre de chaînes PV par MPPT		2			2	
Courant d'entrée PV max.	ç	90 A (30 A * 3))	1	20 A (30 A * ·	4)
Courant court-circuit CC max.	1	20 A (40 A * 3)	1	60 A (40 A * ·	4)
Courant max. pour le connecteur CC			20) A		
Sortie (CA)						

Paramètres	SG25CX- P2 ⁽⁵⁾	SG30CX- P2 ⁽⁵⁾	SG33CX- P2 ⁽⁵⁾	SG36CX- P2 ⁽⁵⁾	SG40CX- P2 ⁽⁵⁾	SG50CX- P2 ⁽⁵⁾
Puissance de sortie CA nominale	25 kW	30 kW	33 kW	36 kW	40 kW	50 kW
Puissance de sortie CA max.	27,5 kVA	33 kVA (2)	36,3 kVA	40 kVA	44 kVA	55 kVA
Courant de sortie CA max.	41,8 A	50,2 A	55,2 A	60,2 A	66,9 A	83,6 A
Courant de sortie CA nominal (à 230 V)	36,2 A	43,5 A	47,8 A	52,17 A	58 A	72,5 A
Tension CA nominale	3 / N / PE, 220 / 380 V, 230 / 400 V					
Plage de tensions CA	312 ~ 480 V					
Fréquence nominale du réseau	50 Hz / 60 Hz					
Plage de fréquence réseau	45 Hz à 55 Hz / 55 à 65 Hz					
Harmonique (THD)	< 3 % (à puissance nominale)					
Facteur de puissance à la puissance nominale / Facteur de puissance réglable	> 0,99 / 0,8 capacitif – 0,8 inductif					

Paramètres	SG25CX- P2 ⁽⁵⁾	SG30CX- P2 ⁽⁵⁾	SG33CX- P2 ⁽⁵⁾	SG36CX- P2 ⁽⁵⁾	SG40CX- P2 ⁽⁵⁾	SG50CX- P2 ⁽⁵⁾
Phases d'alimenta- tion / Phases de connexion			3/3-	N-PE		
Efficacité						
Efficacité maximale / Efficacité européenne	98.4% / 98.2%		ç	98.5% / 98.3%	6	
Protection						
Surveillance du réseau			C	Pui		
Protection de connex- ion inversée CC			C	Pui		
Protection court- circuit CA			C	Pui		
Protection contre les courants de fuite			C	Pui		
Protection surtension		Alimenta	tion CC de ty	pe II + II / CA	de type II	
Surveillance des défauts de mise à la terre			C	Pui		
Interrup- teur CC			C	Jui		
Surveillance du courant de la chaîne PV			C	Pui		

Paramètres	SG25CX- P2 ⁽⁵⁾	SG30CX- P2 ⁽⁵⁾	SG33CX- P2 ⁽⁵⁾	SG36CX- P2 ⁽⁵⁾	SG40CX- P2 ⁽⁵⁾	SG50CX- P2 ⁽⁵⁾	
Informa- tions générales							
Dimensions (L x H x P)			645*575	5*245 mm			
Méthode de montage			Support de f	xation murale	e		
Poids		38 kg		40 kg	40 kg	41 kg	
Topologie			Sans tran	sformateur			
Degré de protection			IF	266			
Corrosion		C5					
Plage de tempéra- tures am- biantes de fonctionne- ment	-30 à 60 ℃						
Plage d'hu- midités rela- tives autori- sée (sans condensa- tion)	0 – 100 %						
Méthode de refroidisse- ment		Refroid	issement de	'air intelligen	t et forcé		
Altitude d'utilisation maximale			4 0	00 m			
Affichage		[DEL, Bluetoo	h + applicatio	on		
Communi- cation		RS48	35 / WLAN / I	Facultatif : Eth	nernet		

Paramètres	SG25CX- P2 ⁽⁵⁾	SG30CX- P2 ⁽⁵⁾	SG33CX- P2 ⁽⁵⁾	SG36CX- P2 ⁽⁵⁾	SG40CX- P2 ⁽⁵⁾	SG50CX- P2 ⁽⁵⁾	
Type de connexion CC			EVO2 (6 r	nm² max.)			
Type de connexion CA		Borne OT (16~35 mm²)				Borne OT ou DT (35~50 m- m²)	
Spécifica- tions des câbles CA		Diamètre externe 18~38 mm					
Prise en charge du réseau	Fonction Q ti	Fonction Q at night, LVRT, HVRT, contrôle de la puissance active et réac- tive et contrôle de la vitesse de montée en puissance					

Remarque(5) : Pour l'Amérique latine.

Remarque (6) : la différence de tension entre les MPPT doit être inférieure à 80 V. La tension de la chaîne configurée doit être supérieure à la limite inférieure de la tension nominale MPPT.

10.2 Distance de câblage du contact sec DI

La distance de câblage entre les bornes de contact sec DI doit répondre aux exigences du tableau ci-dessous. La distance de câblage L est la longueur totale de tous les câbles de signaux DI.

$$L = 2\sum_{k=1}^{n} L_k$$

 L_K désigne la longueur de câble dans une direction entre la borne du contact sec DI du k^{ième} onduleur et la borne correspondante du (k-1)^{ème} onduleur.

Tableau	10-1	Correspondance	entre le nomb	re d'onduleurs	s et la	distance	de câblage maximale
---------	------	----------------	---------------	----------------	---------	----------	---------------------

Nombre	Distance de câblage maximum (unité : m)				
d'onduleurs	16AWG / 1,31 mm ²	17AWG / 1,026 mm ²			
1	13030	10552			
2	6515	5276			
3	4343	3517			
4	3258	2638			

Nombre	Distance de câblage maximum (unité : m)	
d'onduleurs	16AWG / 1,31 mm ²	17AWG / 1,026 mm ²
5	2606	2110
6	2172	1759
7	1861	1507
8	1629	1319
9	1448	1172
10	1303	1055
11	1185	959
12	1086	879
13	1002	812
14	931	754
15	869	703
16	814	660
17	766	621
18	724	586
19	686	555
20	652	528
21	620	502
22	592	480
23	567	459
24	543	440
25	521	422

AVIS

Si la spécification du câble utilisé n'est pas incluse dans le tableau ci-dessus, lorsqu'il y a un seul onduleur, vérifiez que l'impédance de ligne du nœud d'entrée est inférieure à 300 Ω ; et lorsqu'il y a plusieurs onduleurs connectés en série, vérifiez que l'impédance est inférieure à 300 Ω /nombre d'onduleurs.

10.3 Assurance qualité

En cas de défaillance du produit durant la période de garantie, SUNGROW fournira un service gratuit ou remplacera le produit par un nouveau.

Preuve

Pendant la période de garantie, il est nécessaire que le client fournisse la facture et la date d'achat du produit. De plus, la marque sur le produit ne doit pas être endommagée et doit être lisible. Autrement, SUNGROW serait en droit de refuser d'honorer les conditions de la garantie.

Conditions

- Une fois le remplacement effectué, les produits non qualifiés seront traités par SUNGROW.
- Le client doit accorder à SUNGROW un délai raisonnable pour réparer l'appareil défectueux.

Clause de non-responsabilité

Dans les circonstances suivantes, SUNGROW est en droit de refuser d'honorer les conditions de la garantie :

- Si la période de garantie avec réparation gratuite de la machine/des composants a expiré.
- L'appareil a été endommagé durant le transport.
- L'appareil n'a pas été installé, remonté ou utilisé de manière adéquate.
- L'appareil est utilisé dans des conditions inappropriées, qui ne répondent pas aux spécifications établies dans ce manuel.
- Le défaut ou le dommage a été causé par une installation, une réparation, une modification ou un démontage effectué par un prestataire de service ou un personnel autre que celui de SUNGROW.
- Le défaut ou le dommage a été causé par l'utilisation de composants ou de logiciels non standard ou non fournis par SUNGROW.
- La plage d'installation et d'utilisation du site dépasse les stipulations des normes internationales correspondantes.
- Les dommages ont été causés par des facteurs naturels inattendus.

Lorsque le client demande un entretien pour des produits défectueux relevant de l'un des cas ci-dessus, un service de maintenance payant peut lui être proposé, à la discrétion de SUNGROW.

10.4 Coordonnées

Contactez-nous si vous avez des questions sur ce produit.

Nous avons besoin des informations suivantes pour vous fournir la meilleure assistance possible :

- Modèle de l'appareil
- Numéro de série de l'appareil
- Code de défaut/nom

• Brève description du problème

Pour les coordonnées détaillées, visitez le site : https://en. sungrowpower. com/ contactUS.

