

Istruzioni di installazione rapida

Smart Dongle

(Kit WiFi/LAN-20 e Kit WiFi-20)

V1.3-2024-08-15

01 Dichiarazione generale

- Le informazioni contenute in questa guida sono soggette a modifiche a causa di aggiornamenti del prodotto o per altri motivi. Questa guida non può sostituire le avvertenze di sicurezza riportate sulle etichette del prodotto, se non diversamente specificato. Tutte le descrizioni riportate in questa guida hanno esclusivamente scopo indicativo.
- · Leggere questa guida prima dell'installazione.
- Tutte le operazioni devono essere eseguite da tecnici addestrati e competenti, che conoscono gli standard locali e le norme di sicurezza.
- Prima dell'installazione controllare che i prodotti consegnati siano corretti nel modello, completi nei contenuti e integri nell'aspetto. Contattare il servizio post-vendita in caso di anomalie.
- Seguire scrupolosamente le istruzioni di installazione, utilizzo e configurazione contenute in questa guida. Il produttore non sarà responsabile di danni all'apparechiatura o di lesioni personali qualora non siano state seguite le istruzioni. Per maggiori informazioni sulla garanzia visitare: <u>https://www.goodwe.com/warrantylated.html.</u>

02 Parametri tecnici

Тіро		Kit WiFi/LAN-20	Kit Wi-Fi-20	
Tensione d'ingresso		5 V		
Potenza		≤3 W		
	LAN	10/100 Mbps con autoadattamento	/	
Comunicazione	WLAN	IEEE 802.11 b/g/n a 2,4 GHz		
	Bluetooth	Bluetooth V4.2 BR/EDR Specifica Bluetooth LE		
Parametri meccanici	Dimensioni (L x A x P)	48,3*159,5*32,1 mm (1,9*6,3*1,3 pollici)	48,3*95,5*32,1 mm (1,9*3,7*1,3 pollici)	
	Peso	82 g (0,18 libbre)	54 g (0,11 libbre)	
	Grado di protezione dall'ingresso	IP65 (NEMA 4X)		
	Installazione	Plug and Play		
Intervallo di temperatura operativa		-30 ~ +60 °C (-22~+140 °F)		
Intervallo temperatura di conservazione		-40 ~ +70 °C (-40~+158 °F)		
Intervallo di umidità relativa		0~95%		
Max. altitudine operativa		4000 m (13122 piedi)		

03 Dichiarazioni

Dichiarazione di conformità UE

L'apparecchiatura con moduli di comunicazione wireless venduta sul mercato europeo soddisfa i requisiti delle seguenti direttive:

- Direttiva 2014/53/UE (RED) sulle apparecchiature radio
- Direttiva sulla restrizione delle sostanze pericolose 2011/65/UE e (UE) 2015/863 (RoHS)
- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 2012/19/UE
- Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (CE) n. 1907/2006 (REACH)

È possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE da https://en.goodwe.com.

Altre dichiarazioni

Dichiarazione di feedback sulla vulnerabilità

Si prega di inviare la descrizione dettagliata della vulnerabilità del prodotto a service@ goodwe.com.

Dopo aver ricevuto la segnalazione di vulnerabilità, la analizzeremo e risponderemo al cliente entro 7 giorni. Una volta confermata la vulnerabilità, forniremo un piano di risoluzione entro 30 giorni. Una volta confermato il piano risolveremo la vulnerabilità, la verificheremo e pubblicheremo gli aggiornamenti entro 90 giorni.

Dichiarazione sulla raccolta dati a distanza

I produttori delle apparecchiature raccoglieranno regolarmente e da remoto dati limitati non sensibili generati durante l'uso del prodotto, comprese informazioni su eventi anomali e informazioni sugli indicatori, come informazioni sugli allarmi di sistema, registrazioni di operazioni illegali, misurazioni scalari anomale, ecc. Questo può aiutare il team tecnico di backend dei produttori delle apparecchiature a scoprire tempestivamente i problemi nel sistema e a rispondere, riducendo le perdite per i clienti.

Dichiarazione sulla durata del servizio

Il produttore dell'apparecchiatura si impegna a fornire aggiornamenti e manutenzione continui del software e delle funzioni di sicurezza per un periodo di 5 anni dal rilascio del prodotto.

04 Applicazioni

NOTA

- Monitorare l'apparecchiatura tramite SEMS. Per poter essere utilizzata, la piattaforma di monitoraggio di terze parti deve essere compatibile con il protocollo di comunicazione Modbus-TCP.
- · La modalità LAN è applicabile solo a WiFi/LAN Kit-20.



05 Informazioni sul prodotto

Lo Smart Dongle è un modulo di comunicazione per inverter, che carica le informazioni di funzionamento del sistema sulla piattaforma di monitoraggio tramite WiFi o LAN.

Parti e dimensioni



06 Installazione

Componenti



Installazione dello Smart Dongle

ΝΟΤΑ

- Questo dispositivo deve essere installato e utilizzato con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.
- Il passo 2 è applicabile solo a WiFi/LAN Kit-20, quando sia richiesta la funzione LAN.

Passo 1 Rimuovere il connettore impermeabile.

Passo 2 Instradare il cavo di comunicazione LAN attraverso il connettore.

2345678

PIN	Colore	PIN	Colore
1	Bianco e arancione	5	Bianco e blu
2	Arancione	6	Verde
3	Bianco e verde	7	Bianco e marrone
4	Blu	8	Marrone



Passo 3 Collegare lo Smart Dongle all'inverter.



Passo 4 Terminare la connessione.



07 Accensione

Passo 1 Accendere l'inverter.

Passo 2 Accendere il router.

Passo 3 Determinare lo stato di comunicazione dello Smart Dongle in base all'indicatore di comunicazione sul lato inverter.

ΝΟΤΑ

- Prima di qualunque operazione controllare lo stato dell'indicatore e assicurarsi che il riconoscimento del dispositivo sia completato.
- Fare doppio clic sul pulsante Ricarica per attivare il segnale Bluetooth; (Plindicatore emetterà dei lampeggi singoli. Se non viene collegato alcun dispositivo allo Smart Dongle entro 5 minuti, il Bluetooth si spegnerà automaticamente.
- Fare doppio clic sul pulsante Ricarica per attivare il segnale Bluetooth non è applicabile agli Smart Dongle con numero di serie 72000WLA***.
- L' indicatore lampeggia solo dopo aver fatto doppio clic sul pulsante Ricarica.

Indicatore	Stato	Descrizione	
		Acceso fisso: lo Smart Dongle è acceso.	
		Spento: lo Smart Dongle non è acceso.	
֎ֈ֎		Acceso fisso: la comunicazione WiFi o LAN funziona bene.	
	••••	Lampeggio singolo: il segnale Bluetooth dello Smart Dongle è attivo e attende la connessione all'app.*	
		Due lampi: lo Smart Dongle non è collegato al router.	
		Quattro lampi: lo Smart Dongle comunica con il router ma non è connesso al server.	
		Sei lampeggi: lo Smart Dongle sta identificando il dispositivo connesso.	
		Spento: il software dello Smart Dongle è in fase di reset o non è acceso.	

ผ



Indicatore	Colore	Stato	Descrizione
Indicatore di comunicazione	Verde	Acceso fisso	La connessione della rete cablata a 100 Mbps è normale.
		Lampeggiante	 Il cavo Ethernet non è collegato. La connessione della rete cablata a 100 Mbps è anomala. La connessione della rete cablata a 10 Mbps è normale.
LAN	Giallo	Acceso fisso	La connessione della rete cablata a 10 Mbps è normale, ma non vengono ricevuti o trasmessi dati di comunicazione.
		Lampeggiante	I dati di comunicazione sono in fase di trasmissione o ricezione.
		SPENTO	Il cavo Ethernet non è collegato.

Pulsante	Descrizione
Ricarica	Tenere premuto per un tempo compreso tra 0,5 e 3 secondi per riavviare lo Smart Dongle.
	Tenere premuto per un periodo compreso tra 6 e 20 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica dello Smart Dongle.
	Doppio click veloce per attivare il segnale bluetooth (dura solo 5 minuti; non per Smart Dongle con numero di serie 72000WLA***).

08 Messa in servizio

Messa in servizio tramite app SolarGo

ΝΟΤΑ

- Accertarsi che il valore RSSI del WiFi sia superiore a -60: si consiglia -50 o superiore. Quando il valore RSSI è inferiore a -60 occorre spostare il router più vicino al dispositivo, rimuovere l'ostacolo o aggiungere un ripetitore per migliorare la potenza del segnale.
- Quando entrambe le modalità WiFi e LAN sono abilitate su WiFi/LAN Kit-20, la comunicazione è prioritariamente in modalità LAN.
- Se entrambe le modalità WiFi e LAN sono contemporaneamente disabilitate su WiFi/LAN Kit-20, non sarà disponibile alcuna comunicazione.

Passo 1 Scaricare e installare l'app SolarGo. L'interfaccia utente potrebbe essere diversa a causa dell'aggiornamento della versione dell'app. Scansionare il codice QR per avere il manuale d'uso più recente dell'app SolarGo.





App SolarGo

Manuale d'uso dell'app SolarGo

Passo 2 Connettere l'app e il dispositivo tramite segnale Bluetooth (WLA-*** o WFA-***).

	1 2	
1	Tipo di Smart Dongle • WLA: Kit WiFi/LAN-20 • WFA: Kit Wi-Fi-20	
2	N. serie dell'inverter	

\Λ/I Δ_************

Passo 3 Per la prima connessione con il dispositivo tramite Bluetooth verrà visualizzata una richiesta di accoppiamento Bluetooth: toccare **Accoppia** per continuare la connessione.

Passo 4 (facoltativo) Accedere come Proprietario o Installatore. Password iniziale: 1234. Al primo accesso, modificare la password di accesso iniziale seguendo le istruzioni.

Passo 5 Toccare Home > Impostazioni > Impostazioni di comunicazione per impostare i parametri di comunicazione del dispositivo in base alle effettive esigenze, come abilitare o disabilitare la WLAN, impostare i parametri di rete, ecc. Per maggiori dettagli, fare riferimento alla sezione Configurazione dei parametri di comunicazione nel Manuale d'uso dell'app SolarGo.

Modifica della password di accesso

La password di accesso all'app può essere modificata. Tenere a mente la password modificata dopo averla modificata. Premere a lungo per ripristinare il dongle qualora si dimentichi la password.

Passo 1 Collegare il dispositivo all'app e accedere all'app.

Passo 2 Toccare Home > Impostazioni > Modifica password di accesso per modificare la password.

Passo 3 Modificare la password in base alle effettive esigenze.

09 Sostituzione dell'apparecchiatura

NOTA

- Non rimuovere lo Smart Dongle mentre il dongle o l'inverter sono in fase di aggiornamento del firmware. In caso contrario l'aggiornamento potrebbe non riuscire.
- Spegnere l'inverter prima di sostituire il dongle se l'inverter non supporta la sostituzione a caldo.

Passo 1 Preparare il nuovo dongle prima di sostituirlo.

Passo 2 Rimuovere il dongle dall'inverter.

Passo 3 Installare il nuovo dongle. Per maggiori dettagli fare riferimento alla Guida di installazione rapida del dispositivo corrispondente.



10 Ricerca dei guasti

М

N.	Problema	Soluzioni
1	Impossibile trovare WFA- *****/WLA-****	 Assicurarsi che lo Smart Dongle sull'inverter sia acceso e che l'indicatore blu lampeggi o sia acceso fisso. Assicurarsi che lo Smart Dongle sia all'interno del suo raggio di comunicazione. Aggiornare l'elenco dei dispositivi nell'app. Riavviare l'inverter. Fare doppio clic sul pulsante Ricarica per abilitare il segnale Bluetooth. Assicurarsi che nessun altro dispositivo intelligente sia connesso a WFA-****/WLA-*****.
2	Impossibile connettersi a WFA-****/WLA-****	 Accertarsi che l'accoppiamento Bluetooth sia riuscito. Riavviare l'inverter e riconnettersi a WFA-****/ WLA-*****. Annullare l'accoppiamento con WFA-****/WLA- ***** nelle impostazioni Bluetooth del telefono e riconnettersi tramite l'app.
3	Impossibile trovare l'SSID del router	 Avvicinare il router allo Smart Dongle. Oppure aggiungere un ripetitore WiFi per migliorare il segnale WiFi. Ridurre il numero di dispositivi collegati al router. Accertarsi che il router supporti i 2,4 GHz.
4	Dopo aver completato tutte le configurazioni, lo Smart Dongle non riesce a connettersi al router.	 Riavviare l'inverter. Controllare se l'SSID, il metodo di crittografia e la password nella pagina di configurazione WiFi sono gli stessi del router. Riavviare il router. Avvicinare il router allo Smart Dongle. Oppure aggiungere un ripetitore WiFi per migliorare il segnale WiFi.
5	Dopo aver completato tutte le configurazioni, lo Smart Dongle non riesce a connettersi al router.	Riavviare il router e l'inverter.



Sito web ufficiale

GoodWe Technologies Co., Ltd.

🛞 No. 90 Zijin Rd., New District, Suzhou, 215011, China

ttps://en.goodwe.com

Service@goodwe.com

